

Producttitel

Cookinglife WW Frasier Fir Medium Kaars

Inhoud van het product

- 1x WW Frasier Fir Medium Kaars
- Materiaal: Glas

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het parfumeren van woonkamers en slaapkamers met een dennengeur
- Eerste gebruik: Brand de kaars minimaal 2 tot 3 uur bij de eerste aansteking zodat het was gelijkmatig smelt
- Lont: Knip het houten lont voor elk gebruik bij tot maximaal 5 mm voor een gelijkmatige vlam
- Brandtijd per sessie: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden; houd uit de buurt van ontvlambare materialen, kinderen en huisdieren
- Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, stabiele ondergrond
- Opslag: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats uit direct zonlicht om verkleuring van het was te voorkomen
- Vaatwasserbestendig: Nee; reinig het glazen houder na gebruik met warm water en een zachte doek

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en wit azijn.
- Drogen: Droog het glas na het wassen direct af met een zachte doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten op een stabiele, veilige plek waar ze niet kunnen vallen of tegen elkaar stoten.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim scherven direct en voorzichtig op om snijwonden te voorkomen.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen (bijv. van de koelkast direct in kokend water of een hete oven).
- Beschadigingen: Gebruik geen glas met barsten of chips, dit vergroot het breukrisico en kan snijwonden veroorzaken.

Leeftijdsrestricties

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege het risico op letsel bij breuk. Gebruik door oudere kinderen dient te geschieden onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi onbeschadigd afgedankt glas in de glasbak.
- Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven eerst in papier of karton voordat u ze weggooit, om letsel te voorkomen.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Cookinglife WW Frasier Fir Medium Candle

Contents of the Product

- 1x WW Frasier Fir Medium Candle
- Material: Glass

User Instructions

- Use: Ideal for scenting living rooms and bedrooms with a fresh fir fragrance
- First use: Burn the candle for at least 2 to 3 hours on the first lighting to allow the wax to melt evenly
- Wick: Trim the wooden wick to a maximum of 5 mm before each use for an even flame
- Burn time per session: Do not burn the candle for more than 4 hours at a time
- Safety: Never leave the candle unattended; keep away from flammable materials, children and pets
- Placement: Always place the candle on a heat-resistant, stable surface
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent wax discolouration
- Dishwasher safe: No; clean the glass holder after use with warm water and a soft cloth

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and white vinegar.
- Drying: Dry glass immediately after washing with a soft cloth to prevent water marks.
- Storage: Store glass products in a stable, secure place where they cannot fall or knock against each other.

Safety Instructions

- Fragility: Glass can break if dropped or knocked. Clean up any shards immediately and carefully to avoid cuts.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes (e.g. moving directly from the refrigerator to boiling water or a hot oven).
- Damage: Do not use glass that is cracked or chipped, as this increases the risk of breakage and cuts.

Age Restrictions

Not recommended for children under 3 years of age due to the risk of injury from breakage. Use by older children should be supervised by an adult.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of undamaged glass in the glass recycling bin.
- Broken glass: Broken glass belongs in the general waste. Wrap shards in paper or cardboard before disposal to prevent injury.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife WW Frasier Fir Mittelgroße Kerze

Produkttitel

Cookinglife WW Frasier Fir Mittelgroße Kerze

Produktinhalt

- 1x WW Frasier Fir Mittelgroße Kerze
- Material: Glas

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Beduften von Wohn- und Schlafzimmern mit einem frischen Tannenduft
- Erste Verwendung: Die Kerze beim ersten Anzünden mindestens 2 bis 3 Stunden brennen lassen, damit das Wachs gleichmäßig schmilzt
- Docht: Den Holzdocht vor jedem Gebrauch auf maximal 5 mm kürzen, um eine gleichmäßige Flamme zu gewährleisten
- Brenndauer pro Sitzung: Die Kerze nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen
- Sicherheit: Die Kerze niemals unbeaufsichtigt lassen; von brennbaren Materialien, Kindern und Haustieren fernhalten
- Aufstellung: Die Kerze stets auf einer hitzebeständigen, stabilen Unterlage platzieren
- Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht aufbewahren, um Wachsverfärbungen zu vermeiden
- Spülmaschinenfest: Nein; den Glasbehälter nach Gebrauch mit warmem Wasser und einem weichen Tuch reinigen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
- Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte an einem stabilen, sicheren Ort aufbewahren, wo sie nicht herunterfallen oder gegeneinander stoßen können.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Glas kann bei Fall oder Stoß zerbrechen. Scherben sofort und vorsichtig aufräumen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Thermischer Schock: Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel (z. B. direkt aus dem Kühlschrank in kochendes Wasser oder einen heißen Ofen).
- Beschädigungen: Verwenden Sie kein Glas mit Rissen oder abgesplitterten Stellen, da dies das Bruchrisiko erhöht und zu Schnittverletzungen führen kann.

Altersbeschränkungen

Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahren aufgrund des Verletzungsrisikos bei Bruch. Die Verwendung durch ältere Kinder sollte von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Entsorgungshinweise

- Unbeschädigtes Glas: Nicht beschädigtes Altglas in den Glascontainer entsorgen.
- Gebrochenes Glas: Gebrochenes Glas gehört in den Restmüll. Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsrisiko durch Scherben bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Cookinglife WW Frasier Fir Bougie Medium

Titre du produit

Cookinglife WW Frasier Fir Bougie Medium

Contenu du produit

- 1x WW Frasier Fir Bougie Medium
- Matériau: Verre

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéale pour parfumer les salons et les chambres avec un arôme de sapin frais
- Première utilisation: Brûler la bougie au moins 2 à 3 heures lors du premier allumage pour permettre à la cire de fondre uniformément
- Mèche: Couper la mèche en bois à 5 mm maximum avant chaque utilisation pour une flamme régulière
- Durée de combustion par session: Ne pas brûler la bougie plus de 4 heures consécutives
- Sécurité: Ne jamais laisser la bougie sans surveillance; tenir à l'écart des matières inflammables, des enfants et des animaux
- Placement: Toujours poser la bougie sur une surface stable et résistante à la chaleur
- Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration de la cire
- Lave-vaisselle: Non; nettoyer le contenant en verre après utilisation avec de l'eau chaude et un chiffon doux

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de vinaigre blanc.
- Séchage : Sécher le verre immédiatement après le lavage avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Ranger les produits en verre dans un endroit stable et sûr, où ils ne risquent pas de tomber ou de s'entrechoquer.

Consignes de sécurité

- Fragilité : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et soigneusement les éclats pour éviter les coupures.
- Choc thermique : Évitez les changements brusques de température (p. ex. du réfrigérateur directement dans l'eau bouillante ou un four chaud).
- Dommages : N'utilisez pas un verre fissuré ou ébréché, car cela augmente le risque de casse et de coupures.

Restrictions d'âge

Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de blessure en cas de bris. L'utilisation par les enfants plus âgés doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer le verre non endommagé dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Le verre brisé va dans les ordures ménagères. Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter pour éviter les blessures.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife WW Frasier Fir Candela Media

Titolo del prodotto

Cookinglife WW Frasier Fir Candela Media

Contenuto del prodotto

- 1x WW Frasier Fir Candela Media
- Materiale: Vetro

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per profumare salotti e camere da letto con una fragranza fresca di abete
- Primo utilizzo: Bruciare la candela per almeno 2-3 ore alla prima accensione per far fondere la cera uniformemente
- Stoppino: Tagliare lo stoppino in legno a un massimo di 5 mm prima di ogni utilizzo per una fiamma regolare
- Durata di combustione per sessione: Non bruciare la candela per più di 4 ore consecutive
- Sicurezza: Non lasciare mai la candela incustodita; tenere lontano da materiali infiammabili, bambini e animali domestici
- Posizionamento: Posizionare sempre la candela su una superficie stabile e resistente al calore
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta per evitare la decolorazione della cera
- Lavabile in lavastoviglie: No; pulire il contenitore in vetro dopo l'uso con acqua calda e un panno morbido

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e aceto bianco.
- Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in un luogo stabile e sicuro, dove non possano cadere o urtarsi.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente e con cura i frammenti per evitare tagli.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura rapidi (ad es. passaggio diretto dal frigorifero ad acqua bollente o un forno caldo).
- Danni: Non utilizzare vetro con crepe o scheggiature, poiché ciò aumenta il rischio di rottura e di tagli.

Restrizioni di età

Non raccomandato per bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di lesioni in caso di rottura. L'uso da parte di bambini più grandi deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Vetro integro: Smaltire il vetro non danneggiato nel contenitore per la raccolta del vetro.
- Vetro rotto: Il vetro rotto va nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima di smaltirli per evitare lesioni.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Tytuł produktu

Cookinglife WW Frasier Fir Świeca Średnia

Zawartość produktu

- 1x WW Frasier Fir Świeca Średnia
- Materiał: Szkło

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do perfumowania salonów i sypialni świeżym zapachem jodły
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym zapaleniu palić świecę przez co najmniej 2–3 godziny, aby воск stopił się równomiernie
- Knot: Przed każdym użyciem przycinać drewniany knot do maksymalnie 5 mm, aby uzyskać równy płomień
- Czas palenia na sesję: Nie palić świecy dłużej niż 4 godziny bez przerwy
- Bezpieczeństwo: Nigdy nie zostawiać palącej się świecy bez nadzoru; trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, dzieci i zwierząt domowych
- Ustawienie: Zawsze stawiać świecę na żaroodpornej, stabilnej powierzchni
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odbarwieniu wosku
- Zmywarka: Nie; po użyciu czyścić szklany pojemnik ciepłą wodą i miękką ściereczką

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani druciaków stalowych.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i białego octu.
- Suszenie: Po myciu natychmiast wycierać szkło do sucha miękką ściereczką, aby zapobiec smugom po wodzie.
- Przechowywanie: Przechowywać szklane produkty w stabilnym, bezpiecznym miejscu, gdzie nie mogą spaść ani uderzać o siebie nawzajem.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Szkło może się stłuc w wyniku upadku lub uderzenia. Natychmiast i ostrożnie zbierz odłamki, aby uniknąć skaleczeń.
- Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury (np. przenoszenia bezpośrednio z lodówki do wrzątku lub gorącego piekarnika).
- Uszkodzenia: Nie używaj szkła z pęknięciami lub wyszczerbionymi krawędziami, ponieważ zwiększa to ryzyko stłuczenia i skaleczeń.

Ograniczenia wiekowe

Niezalecane dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko obrażeń w przypadku stłuczenia. Użytkowanie przez starsze dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Szkło nieuszkodzone: Nienaruszone szkło wyrzucać do pojemnika na szkło.
- Potłuczone szkło: Potłuczone szkło należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem zawinąć odłamki w papier lub karton, aby zapobiec obrażeniom.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Título del producto

Cookinglife WW Frasier Fir Vela Mediana

Contenido del producto

- 1x WW Frasier Fir Vela Mediana
- Material: Vidrio

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para perfumar salones y dormitorios con una fragancia fresca de abeto
- Primer uso: Encender la vela durante al menos 2 a 3 horas en el primer uso para que la cera se derrita de manera uniforme
- Mecha: Recortar la mecha de madera a un máximo de 5 mm antes de cada uso para obtener una llama uniforme
- Tiempo de combustión por sesión: No encender la vela más de 4 horas seguidas
- Seguridad: Nunca dejar la vela encendida sin supervisión; mantener alejada de materiales inflamables, niños y mascotas
- Colocación: Colocar siempre la vela sobre una superficie estable y resistente al calor
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa para evitar la decoloración de la cera
- Apto para lavavajillas: No; limpiar el recipiente de vidrio después del uso con agua tibia y un paño suave

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
- Manchas: Eliminar las manchas difíciles con una solución de agua y vinagre blanco.
- Secado: Secar el vidrio inmediatamente tras el lavado con un paño suave para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en un lugar estable y seguro donde no puedan caerse ni golpearse entre sí.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de inmediato y con cuidado para evitar cortes.
- Choque térmico: Evite los cambios bruscos de temperatura (p. ej., pasar directamente del frigorífico al agua hirviendo o a un horno caliente).
- Daños: No utilice vidrio con grietas o desportilladuras, ya que esto aumenta el riesgo de rotura y de cortes.

Restricciones de edad

No recomendado para niños menores de 3 años debido al riesgo de lesiones en caso de rotura. El uso por parte de niños mayores debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio intacto: Depositar el vidrio no dañado en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: El vidrio roto va a los residuos generales. Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar lesiones.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Cookinglife WW Frasier Fir Medelstor Ljus

Produktinnehåll

- 1x WW Frasier Fir Medelstor Ljus
- Material: Glas

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att parfymera vardagsrum och sovrum med en frisk granlukt
- Första användning: Tänd ljuset i minst 2–3 timmar vid första användning så att vaxet smälter jämnt
- Veke: Trimma trävekan till maximalt 5 mm före varje användning för en jämn låga
- Brinntid per session: Tänd inte ljuset i mer än 4 timmar i följd
- Säkerhet: Lämna aldrig ljuset obevakat; håll borta från brandfarliga material, barn och husdjur
- Placering: Placera alltid ljuset på ett värmestabilt och stabilt underlag
- Förvaring: Förvara på en sval, torr plats skyddad från direkt solljus för att förhindra missfärgning av vaxet
- Diskmaskinssäker: Nej; rengör glasbehållaren efter användning med varmt vatten och en mjuk trasa

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
- Torkning: Torka glaset omedelbart efter diskning med en mjuk duk för att undvika vattenmärken.
- Förvaring: Förvara glasprodukter på en stabil och säker plats där de inte kan falla eller stöta mot varandra.

Säkerhetsinstruktioner

- Skörhet: Glas kan gå sönder vid fall eller stötar. Plocka omedelbart och försiktigt upp skärvorna för att undvika skärsår.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar (t.ex. direkt från kylskåp till kokande vatten eller varm ugn).
- Skador: Använd inte glas med sprickor eller avflagningar, eftersom detta ökar risken för brott och skärsår.

Åldersbegränsningar

Rekommenderas inte för barn under 3 år på grund av risken för skador vid brott. Användning av äldre barn bör ske under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Kasserat glas som är oskadat lämnas i glasåtervinningen.
- Krossat glas: Krossat glas hör till restavfallet. Linda in skärvorna i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.