

NL Handleiding: WoodWick Geurkaars Ellipse Wood Smoke – Houten Lont – Glas – 12,1 x 9,2 cm

Producttitel

WoodWick Geurkaars Ellipse Wood Smoke – Houten Lont – Glas – 12,1 x 9,2 cm

Inhoud van het product

- 1x WoodWick Geurkaars Ellipse Wood Smoke (Breedte 12,1 cm, Hoogte 9,2 cm)
- Materiaal: Was, Glas, Hout (houten lont)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geurkaars voor sfeerverlichting en geurverspreiding binnenshuis; ideaal voor woon- en slaapkamers
- Brandduur: Tot ca. 50 uur
- Lont: Houten lont (Hearthwick®) – geeft een brede, dansende vlam met knapperend geluid
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste verbranding minimaal 2–3 uur branden totdat de gehele wasoverlaag gesmolten is, om tunnelvorming te voorkomen
- Lontlengte: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 3–5 mm voor een gelijkmatige vlam en minder roet
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden; houd uit de buurt van kinderen, huisdieren, brandbare materialen en tocht
- Brandtijd per sessie: Laat de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar branden
- Plaatsing: Zet de kaars op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond
- Na gebruik: Laat de was volledig uitharden vóór het terugplaatsen van het deksel of opbergen
- Niet van toepassing voor magnetron of oven

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
- Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluïsvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
- Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.
- Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
- Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de

koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.

- Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
- Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: WoodWick Scented Candle Ellipse Wood Smoke – Wooden Wick – Glass – 12.1 x 9.2 cm

Product Title

WoodWick Scented Candle Ellipse Wood Smoke – Wooden Wick – Glass – 12.1 x 9.2 cm

Contents of the Product

- 1x WoodWick Scented Candle Ellipse Wood Smoke (Width 12.1 cm, Height 9.2 cm)
- Material: Wax, Glass, Wood (wooden wick)

User Instructions

- Use: Scented candle for ambient lighting and indoor fragrance; ideal for living rooms and bedrooms
- Burn time: Up to approx. 50 hours
- Wick: Wooden wick (Hearthwick®) – produces a wide, dancing flame with a crackling sound
- First use: Allow the candle to burn for at least 2–3 hours on first use until the entire wax surface is melted, to prevent tunnelling
- Wick trimming: Trim the wick to approx. 3–5 mm before each use for an even flame and reduced soot
- Safety: Never leave a burning candle unattended; keep away from children, pets, flammable materials and draughts
- Burn session: Do not burn for more than 4 consecutive hours
- Placement: Place on a heat-resistant, stable and level surface
- After use: Allow the wax to fully solidify before replacing the lid or storing
- Not suitable for microwave or oven use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool, which can scratch the glass.
- Drying: Dry glass immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
- Storage: Store glass products upright on a stable surface. Stack carefully and use protective layers between items when storing.
- Inspection: Check the product for cracks, chips or damage before each use. Do not use damaged glassware.

Safety Instructions

- Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Clean up glass fragments immediately and carefully using a brush or dustpan — never with bare hands.
- Cut hazard: Broken glass creates sharp edges and points. Wear protective gloves when handling broken pieces.
- Thermal shock: Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the refrigerator to a hot heat source. This may cause the glass to crack or shatter.

- Inspection: Do not use damaged or cracked glassware. Discard it safely.
- Children: Keep glassware out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of discarded intact glassware in the glass recycling bin.
- Broken glass: Dispose of broken glassware with general household waste. Wrap fragments safely in several layers of newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
- Consult your local authority for regional waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WoodWick Duftkerze Ellipse Wood Smoke – Holzdocht – Glas – 12,1 x 9,2 cm

Produkttitel

WoodWick Duftkerze Ellipse Wood Smoke – Holzdocht – Glas – 12,1 x 9,2 cm

Produktinhalt

- 1x WoodWick Duftkerze Ellipse Wood Smoke (Breite 12,1 cm, Höhe 9,2 cm)
- Material: Wachs, Glas, Holz (Holzdocht)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Duftkerze für Ambiente-Beleuchtung und Raumbeduftung; ideal für Wohn- und Schlafzimmer
- Brenndauer: Bis zu ca. 50 Stunden
- Docht: Holzdocht (Hearthwick®) – erzeugt eine breite, tanzende Flamme mit knisterndem Geräusch
- Erste Verwendung: Die Kerze beim ersten Gebrauch mindestens 2–3 Stunden brennen lassen, bis die gesamte Wachs Oberfläche geschmolzen ist, um Tunnelbildung zu vermeiden
- Dochtpflege: Den Docht vor jedem Gebrauch auf ca. 3–5 mm kürzen für eine gleichmäßige Flamme und weniger Ruß
- Sicherheit: Brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt lassen; von Kindern, Haustieren, brennbaren Materialien und Zugluft fernhalten
- Brenndauer pro Sitzung: Nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen
- Aufstellung: Auf eine hitzebeständige, stabile und ebene Unterlage stellen
- Nach Gebrauch: Wachs vollständig aushärten lassen, bevor der Deckel aufgesetzt oder die Kerze gelagert wird
- Nicht für Mikrowelle oder Ofen geeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas kratzen können.
- Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren. Vorsichtig stapeln und bei der Lagerung Schutzlagen zwischen den Artikeln verwenden.
- Kontrolle: Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen prüfen. Beschädigtes Glasgeschirr nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Glasscherben sofort und vorsichtig mit einer Bürste oder einem Handfeger auf sammeln — niemals mit bloßen Händen.
- Schnittgefahr: Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten und Splitter. Beim Aufräumen von Scherben

Schutzhandschuhe tragen.

- Thermischer Schock: Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem Kühlschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Glases führen.
- Überprüfung: Beschädigtes oder gerissenes Glasgeschirr nicht mehr verwenden. Sicher entsorgen.
- Kinder: Glaswaren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glasgeschirr in den Glascontainer geben.
- Gebrochenes Glas: Zerbrochenes Glasgeschirr im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften bei der zuständigen Gemeinde erfragen.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: WoodWick Bougie Parfumée Ellipse Wood Smoke – Mèche en Bois – Verre – 12,1 x 9,2 cm

Titre du produit

WoodWick Bougie Parfumée Ellipse Wood Smoke – Mèche en Bois – Verre – 12,1 x 9,2 cm

Contenu du produit

- 1x WoodWick Bougie Parfumée Ellipse Wood Smoke (Largeur 12,1 cm, Hauteur 9,2 cm)
- Matériau : Cire, Verre, Bois (mèche en bois)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Bougie parfumée pour l'éclairage d'ambiance et la diffusion de parfum en intérieur ; idéale pour les salons et les chambres
- Durée de combustion : Jusqu'à environ 50 heures
- Mèche : Mèche en bois (Hearthwick®) – produit une flamme large et dansante avec un crépitement
- Première utilisation : Laisser brûler la bougie au moins 2 à 3 heures lors de la première utilisation, jusqu'à ce que toute la surface de cire soit fondue, afin d'éviter la formation d'un tunnel
- Entretien de la mèche : Couper la mèche à environ 3–5 mm avant chaque utilisation pour une flamme régulière et moins de suie
- Sécurité : Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance ; tenir éloigné des enfants, des animaux domestiques, des matériaux inflammables et des courants d'air
- Durée par session : Ne pas laisser brûler plus de 4 heures consécutives
- Positionnement : Placer sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane
- Après utilisation : Laisser la cire se solidifier complètement avant de remettre le couvercle ou de ranger la bougie
- Non adapté à une utilisation au micro-ondes ou au four

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier, qui peuvent rayer le verre.
- Séchage : Essuyer le verre immédiatement après lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Stocker les produits en verre debout sur une surface stable. Empiler avec précaution et utiliser des protections entre les articles lors du rangement.
- Inspection : Vérifier le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures, éclats ou dommages. Ne pas utiliser un article en verre endommagé.

Consignes de sécurité

- Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et avec précaution les éclats de verre à l'aide d'une brosse ou d'une pelle — jamais à mains nues.
- Risque de coupure : Le verre brisé crée des arêtes et des pointes tranchantes. Portez des gants de

protection lors du ramassage des éclats.

- Choc thermique : N'exposez pas le verre à des changements brusques de température, par exemple en le passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur. Cela peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du verre.
- Inspection : Ne pas utiliser un article en verre endommagé ou fissuré. Le mettre au rebut en toute sécurité.
- Enfants : Tenir la verrerie hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer la verrerie intacte hors d'usage dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter la verrerie brisée avec les ordures ménagères résiduelles. Emballer les éclats en toute sécurité dans plusieurs couches de papier journal ou de carton avant de les jeter afin d'éviter les blessures.
- Consulter votre municipalité pour les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: WoodWick Candela Profumata Ellipse Wood Smoke – Stoppino in Legno – Vetro – 12,1 x 9,2 cm

Titolo del prodotto

WoodWick Candela Profumata Ellipse Wood Smoke – Stoppino in Legno – Vetro – 12,1 x 9,2 cm

Contenuto del prodotto

- 1x WoodWick Candela Profumata Ellipse Wood Smoke (Larghezza 12,1 cm, Altezza 9,2 cm)
- Materiale: Cera, Vetro, Legno (stoppino in legno)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Candela profumata per illuminazione d'atmosfera e diffusione di fragranza in ambienti interni; ideale per soggiorni e camere da letto
- Durata di combustione: Fino a circa 50 ore
- Stoppino: Stoppino in legno (Hearthwick®) – produce una fiamma ampia e danzante con un suono crepitante
- Primo utilizzo: Lasciare bruciare la candela almeno 2–3 ore al primo utilizzo finché l'intera superficie della cera non si è sciolta, per evitare la formazione di tunnel
- Manutenzione dello stoppino: Tagliare lo stoppino a circa 3–5 mm prima di ogni utilizzo per una fiamma uniforme e meno fuliggine
- Sicurezza: Non lasciare mai una candela accesa senza sorveglianza; tenere lontano da bambini, animali domestici, materiali infiammabili e correnti d'aria
- Durata per sessione: Non far bruciare per più di 4 ore consecutive
- Posizionamento: Posizionare su una superficie resistente al calore, stabile e piana
- Dopo l'uso: Lasciare solidificare completamente la cera prima di rimettere il coperchio o riporre la candela
- Non adatto all'uso in microonde o forno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che possono graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile. Impilare con cura e utilizzare strati protettivi tra gli articoli durante la conservazione.
- Ispezione: Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe, scheggiature o danni. Non utilizzare articoli in vetro danneggiati.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di rottura: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola o una paletta — mai a mani nude.
- Rischio di tagli: Il vetro rotto crea bordi e punte taglienti. Indossare guanti protettivi durante la raccolta dei

frammenti.

- **Shock termico:** Non esporre il vetro a sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio passandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore. Ciò può causare la rottura del vetro.
- **Ispezione:** Non utilizzare articoli in vetro danneggiati o incrinati. Smaltirli in modo sicuro.
- **Bambini:** Tenere gli articoli in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- **Vetro integro:** Smaltire i prodotti in vetro integri non più utilizzati nel contenitore per la raccolta del vetro.
- **Vetro rotto:** Smaltire il vetro rotto con i rifiuti domestici indifferenziati. Avvolgere i frammenti in modo sicuro in più strati di carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WoodWick Świeca Zapachowa Ellipse Wood Smoke – Drewniany Knot – Szkło – 12,1 x 9,2 cm

Tytuł produktu

WoodWick Świeca Zapachowa Ellipse Wood Smoke – Drewniany Knot – Szkło – 12,1 x 9,2 cm

Zawartość produktu

- 1x WoodWick Świeca Zapachowa Ellipse Wood Smoke (Szerokość 12,1 cm, Wysokość 9,2 cm)
- Materiał: Wosk, Szkło, Drewno (drewniany knot)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Świeca zapachowa do oświetlenia nastrojowego i aromatyzowania wnętrz; idealna do salonów i sypialni
- Czas palenia: Do ok. 50 godzin
- Knot: Drewniany knot (Hearthwick®) – wytwarza szeroki, tańczący płomień z trzaskającym dźwiękiem
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym użyciu palić świecę przez co najmniej 2–3 godziny, aż cała powierzchnia wosku się roztopi, aby zapobiec powstawaniu tunelu
- Przycinanie knota: Przed każdym użyciem przyciąć knot do ok. 3–5 mm, aby uzyskać równomierny płomień i zmniejszyć wydzielanie sadzy
- Bezpieczeństwo: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru; trzymać z dala od dzieci, zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i przeciągów
- Czas palenia na sesję: Nie palić dłużej niż 4 godziny bez przerwy
- Ustawienie: Postawić na żaroodpornej, stabilnej i poziomej powierzchni
- Po użyciu: Odczekać, aż wosk całkowicie zastygnie, przed założeniem pokrywki lub przechowywaniem
- Nieodpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej lub piekarniku

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków stalowych, które mogą porysować szkło.
- Suszenie: Suszyć szkło natychmiast po umyciu miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
- Przechowywanie: Przechowywać wyroby szklane pionowo na stabilnym podłożu. Układać ostrożnie w stosy i używać warstw ochronnych między przedmiotami podczas przechowywania.
- Kontrola: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych wyrobów szklanych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko stłuczenia: Szkło może pęknąć przy upuszczeniu lub uderzeniu. Odłamki szkła należy natychmiast i ostrożnie usuwać za pomocą szczotki lub zmiotki — nigdy gołymi rękami.
- Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło tworzy ostre krawędzie i odłamki. Podczas sprzątania odłamków należy używać rękawic ochronnych.

- Szok termiczny: Nie narażać szkła na nagłe zmiany temperatury, np. bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcie szkła.
- Kontrola: Nie używać uszkodzonych ani popękanych wyrobów szklanych. Wyrzucić je w bezpieczny sposób.
- Dzieci: Przechowywać wyroby szklane poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Całe szkło: Wyrzucać zużyte, nieuszkodzone wyroby szklane do pojemnika na szkło.
- Stłuczone szkło: Stłuczone szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem owinać odłamki bezpiecznie w kilka warstw gazety lub tektury, aby uniknąć obrażeń.
- W sprawie lokalnych zasad segregacji odpadów należy skonsultować się z właściwą gminą.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: WoodWick Vela Perfumada Ellipse Wood Smoke – Mecha de Madera – Vidrio – 12,1 x 9,2 cm

Título del producto

WoodWick Vela Perfumada Ellipse Wood Smoke – Mecha de Madera – Vidrio – 12,1 x 9,2 cm

Contenido del producto

- 1x WoodWick Vela Perfumada Ellipse Wood Smoke (Anchura 12,1 cm, Altura 9,2 cm)
- Material: Cera, Vidrio, Madera (mecha de madera)

Instrucciones de uso

- Uso: Vela perfumada para iluminación ambiental y difusión de fragancia en interiores; ideal para salones y dormitorios
- Tiempo de combustión: Hasta aprox. 50 horas
- Mecha: Mecha de madera (Hearthwick®) – produce una llama amplia y danzante con un sonido crepitante
- Primer uso: Dejar arder la vela al menos 2–3 horas en el primer uso hasta que toda la superficie de cera esté derretida, para evitar la formación de túnel
- Mantenimiento de la mecha: Recortar la mecha a aprox. 3–5 mm antes de cada uso para una llama uniforme y menos hollín
- Seguridad: Nunca dejar una vela encendida sin vigilancia; mantener alejada de niños, mascotas, materiales inflamables y corrientes de aire
- Duración por sesión: No dejar arder más de 4 horas consecutivas
- Colocación: Colocar sobre una superficie resistente al calor, estable y nivelada
- Tras el uso: Dejar solidificar la cera completamente antes de volver a colocar la tapa o almacenar la vela
- No apto para uso en microondas u horno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar los productos abrasivos o la lana de acero, que pueden rayar el vidrio.
- Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable. Apilar con cuidado y usar capas protectoras entre los artículos al almacenarlos.
- Inspección: Comprobar el producto antes de cada uso para detectar grietas, astillas o daños. No utilizar artículos de vidrio dañados.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de rotura: El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de vidrio inmediatamente y con cuidado usando un cepillo o recogedor — nunca con las manos desnudas.
- Riesgo de corte: El vidrio roto crea bordes y puntas afilados. Use guantes de protección al recoger los

fragmentos.

- Choque térmico: No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasarlo directamente del frigorífico a una fuente de calor. Esto puede provocar la rotura del vidrio.
- Inspección: No utilice artículos de vidrio dañados o agrietados. Deséchelos de forma segura.
- Niños: Mantenga los artículos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio intacto: Deposite el vidrio intacto desechado en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: Deseche el vidrio roto con los residuos domésticos generales. Envuelva los fragmentos de forma segura en varias capas de papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WoodWick Doftljus Ellipse Wood Smoke – Träveke – Glas – 12,1 x 9,2 cm

Produkttitel

WoodWick Doftljus Ellipse Wood Smoke – Träveke – Glas – 12,1 x 9,2 cm

Produktinnehåll

- 1x WoodWick Doftljus Ellipse Wood Smoke (Bredd 12,1 cm, Höjd 9,2 cm)
- Material: Vax, Glas, Trä (träveke)

Användarinstruktioner

- Användning: Doftljus för stämningsbelysning och doftspridning inomhus; idealiskt för vardagsrum och sovrum
- Brinntid: Upp till ca 50 timmar
- Veke: Träveke (Hearthwick®) – ger en bred, dansande låga med ett knastrande ljud
- Första användning: Låt ljuset brinna i minst 2–3 timmar vid första användningen tills hela vaxytan har smält, för att förhindra tunnelbildning
- Vekskötsel: Trimma veken till ca 3–5 mm före varje användning för en jämn låga och mindre sot
- Säkerhet: Lämna aldrig ett tält ljus utan tillsyn; håll borta från barn, husdjur, brandfarliga material och drag
- Brinntid per session: Låt inte ljuset brinna mer än 4 timmar i följd
- Placering: Placera på ett värmetåligt, stabilt och plant underlag
- Efter användning: Låt vaxet stelna helt innan locket sätts på eller ljuset förvaras
- Inte lämplig för användning i mikrovågsugn eller ugn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull, som kan repa glaset.
- Torkning: Torka av glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika vattenmärken.
- Förvaring: Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag. Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt vid förvaring.
- Inspektion: Kontrollera produkten för sprickor, avslag eller skador före varje användning. Använd inte skadat glasvaror.

Säkerhetsinstruktioner

- Breakrisk: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts. Samla upp glasskärvor omedelbart och försiktigt med en borste eller skyffel — aldrig med bara händer.
- Skärrisk: Krossat glas skapar vassa kanter och spetsar. Bär skyddshandskar vid uppsamling av skärvor.
- Termisk chock: Utsätt inte glas för plötsliga temperaturförändringar, t.ex. direkt från kylskåpet till en het värmekälla. Detta kan få glaset att spricka eller gå sönder.

- Inspektion: Använd inte skadat eller sprucket glasvaror. Kassera dem på ett säkert sätt.
- Barn: Förvara glasvaror utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Lämna kasserade, hela glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- Krossat glas: Kassera krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna säkert i flera lager tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
- Kontakta din kommun för lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.