

NL Handleiding: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Producttitel

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Inhoud van het product

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekers), RVS 18/10 (messen)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Including 2 Cups (300 ml & 600 ml) – 320W

Product Title

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Including 2 Cups (300 ml & 600 ml) – 320W

Contents of the Product

- 1x Smoothie Blender (Cord length: 80 cm, Power: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go cup with lid (Capacity: 600 ml)
- 1x To-go cup with lid (Capacity: 300 ml)
- Material: Plastic (housing & cups), 18/10 Stainless Steel (blades)

User Instructions

- Use: Suitable for making smoothies, milkshakes and crushing ice; ideal for daily use and on the go
- Speed settings: 2 speeds with pulse function for optimal blending results
- Ice crusher: Yes – equipped with dedicated ice-crush function
- Blades: Heat-treated 18/10 stainless steel blades for long service life; do not touch blades with bare hands
- Dishwasher safe: Yes (cups and lids); clean the blade unit by hand only
- Power supply: 220–240V, 50/60Hz – use only with a grounded European outlet
- Cord length: 80 cm – ensure sufficient clearance around the appliance during use
- Anti-slip base: Yes – provides stable operation on the countertop
- Allow the appliance to cool completely before cleaning
- Do not operate without the cup correctly locked in place
- Never submerge the motor unit in water or any other liquid

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Abrasives: Do not use abrasive cleaners, steel wool, or hard brushes; these can damage the plastic surface and cause scratches.
- Discolouration: Plastic may discolour through contact with strongly coloured foods (such as tomato or turmeric). This is normal and does not affect functionality.
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct heat sources and sunlight.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchen products are not resistant to high temperatures. Keep away from open flames, hot hobs, and heating elements.
- Deformation: Do not expose the product to direct heat or a hot oven; the material may warp or melt.
- Sharp edges on breakage: Plastic can break on hard impact and form sharp edges. Remove broken parts immediately and safely.
- Hygiene: Deep scratches in the surface can harbour bacteria. Replace the product if visible damage is present.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local authority for local collection rules for plastic waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Plastic may form sharp edges upon breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inklusive 2 Becher (300 ml & 600 ml) – 320W

Produkttitel

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inklusive 2 Becher (300 ml & 600 ml) – 320W

Produktinhalt

- 1x Smoothie-Mixer (Kabellänge: 80 cm, Leistung: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go Becher mit Deckel (Inhalt: 600 ml)
- 1x To-go Becher mit Deckel (Inhalt: 300 ml)
- Material: Kunststoff (Gehäuse & Becher), 18/10 Edelstahl (Klingen)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zur Zubereitung von Smoothies, Milchshakes und zum Crushen von Eis; ideal für den täglichen Gebrauch und unterwegs
- Geschwindigkeitsstufen: 2 Stufen mit Pulse-Funktion für optimale Mischergebnisse
- Eiscrusher: Ja – ausgestattet mit spezieller Ice-Crush-Funktion
- Klingen: Wärmebehandelte 18/10-Edelstahlklingen für lange Lebensdauer; Klingen nicht mit bloßen Händen berühren
- Spülmaschinenfest: Ja (Becher und Deckel); Klingeneinheit nur von Hand reinigen
- Stromversorgung: 220–240V, 50/60Hz – ausschließlich an geerdete europäische Steckdose anschließen
- Kabellänge: 80 cm – ausreichend Freiraum um das Gerät während des Betriebs sicherstellen
- Rutschfester Boden: Ja – sorgt für stabilen Stand auf der Arbeitsfläche
- Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen
- Gerät nicht ohne korrekt eingerasteten Becher betreiben
- Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Eine weiche Schwamm- oder Tuchseite verwenden.
- Scheuermittel: Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Bürsten verwenden; diese können die Kunststoffoberfläche beschädigen und Kratzer verursachen.
- Verfärbung: Kunststoff kann durch Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln (wie Tomaten oder Kurkuma) verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität nicht.
- Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenartikel aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, heißen Kochfeldern und Heizelementen fern.
- Verformung: Setzen Sie das Produkt keiner direkten Hitze oder einem heißen Ofen aus; das Material kann

sich verformen oder schmelzen.

- Scharfe Kanten bei Bruch: Kunststoff kann bei starkem Aufprall brechen und scharfe Kanten bilden. Entfernen Sie gebrochene Teile sofort und sicher.
- Hygiene: Tiefe Kratzer im Material können Bakterien beherbergen. Ersetzen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedienten Kunststoff über den Gelben Sack/die Gelbe Tonne oder bringen Sie ihn zu einem Wertstoffhof für Kunststoff.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Kunststoffentsorgung.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Kunststoff kann bei Bruch scharfe Kanten bilden.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Incluant 2 Tasses (300 ml & 600 ml) – 320W

Titre du produit

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Incluant 2 Tasses (300 ml & 600 ml) – 320W

Contenu du produit

- 1x Blender Smoothie (Longueur du câble: 80 cm, Puissance: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x Tasse to-go avec couvercle (Capacité: 600 ml)
- 1x Tasse to-go avec couvercle (Capacité: 300 ml)
- Matériau: Plastique (boîtier & tasses), Acier inoxydable 18/10 (lames)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Convient pour préparer des smoothies, des milkshakes et concasser de la glace; idéal pour une utilisation quotidienne et en déplacement
- Vitesses: 2 vitesses avec fonction pulse pour des résultats de mixage optimaux
- Concasseur de glace: Oui – équipé d'une fonction ice-crush dédiée
- Lames: Lames en acier inoxydable 18/10 traitées thermiquement pour une longue durée de vie; ne pas toucher les lames à mains nues
- Lavage au lave-vaisselle: Oui (tasses et couvercles); nettoyer l'unité de coupe à la main uniquement
- Alimentation électrique: 220–240V, 50/60Hz – utiliser uniquement avec une prise européenne mise à la terre
- Longueur du câble: 80 cm – veiller à laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pendant son utilisation
- Base antidérapante: Oui – assure une utilisation stable sur le plan de travail
- Laisser l'appareil refroidir complètement avant le nettoyage
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans que le gobelet soit correctement verrouillé
- Ne jamais immerger l'unité moteur dans l'eau ou tout autre liquide

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un liquide vaisselle doux. Utiliser une éponge ou un chiffon doux.
- Abrasifs : Ne pas utiliser de produits abrasifs, de laine d'acier ni de brosses dures ; ceux-ci peuvent endommager la surface en plastique et causer des rayures.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer au contact d'aliments fortement colorés (comme la tomate ou le curcuma). Ceci est normal et n'affecte pas la fonctionnalité.
- Rangement : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de sources de chaleur directe et de la lumière du soleil.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux températures élevées. Tenez le produit éloigné des flammes nues, des plaques de cuisson chaudes et des éléments chauffants.

- Déformation : N'exposez pas le produit à une chaleur directe ou à un four chaud ; le matériau peut se déformer ou fondre.
- Bords tranchants en cas de casse : Le plastique peut se briser sous un choc violent et former des bords tranchants. Retirez immédiatement les éléments cassés en toute sécurité.
- Hygiène : Les rayures profondes peuvent abriter des bactéries. Remplacez le produit en cas de dommages visibles.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez le plastique usagé dans le bac de collecte des plastiques ou apportez-le à un point de recyclage du plastique.
- Consultez votre commune pour connaître les règles de collecte locales des déchets plastiques.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le plastique peut former des bords tranchants en cas de casse.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Incluye 2 Vasos (300 ml & 600 ml) – 320W

Título del producto

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Incluye 2 Vasos (300 ml & 600 ml) – 320W

Contenido del producto

- 1x Batidora Smoothie (Longitud del cable: 80 cm, Potencia: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x Vaso to-go con tapa (Capacidad: 600 ml)
- 1x Vaso to-go con tapa (Capacidad: 300 ml)
- Material: Plástico (carcasa y vasos), Acero inoxidable 18/10 (cuchillas)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para preparar smoothies, batidos y triturar hielo; ideal para el uso diario y en movimiento
- Velocidades: 2 velocidades con función pulse para obtener resultados óptimos de mezcla
- Triturador de hielo: Sí – equipado con función ice-crush dedicada
- Cuchillas: Cuchillas de acero inoxidable 18/10 tratadas térmicamente para larga durabilidad; no tocar las cuchillas con las manos desnudas
- Apto para lavavajillas: Sí (vasos y tapas); limpiar la unidad de cuchillas únicamente a mano
- Alimentación eléctrica: 220–240V, 50/60Hz – utilizar únicamente con un enchufe europeo con toma de tierra
- Longitud del cable: 80 cm – asegurarse de que haya espacio suficiente alrededor del aparato durante su uso
- Base antideslizante: Sí – garantiza un uso estable sobre la encimera
- Dejar enfriar el aparato completamente antes de limpiarlo
- No utilizar el aparato sin el vaso correctamente bloqueado
- No sumergir nunca la unidad del motor en agua u otros líquidos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua tibia y un lavavajillas suave. Utilizar una esponja o un paño suave.
- Abrasivos: No utilizar limpiadores abrasivos, estropajos de acero ni cepillos duros; pueden dañar la superficie de plástico y causar arañazos.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse por el contacto con alimentos de colores intensos (como el tomate o la cúrcuma). Esto es normal y no afecta a la funcionalidad.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los productos de cocina de plástico no son resistentes a temperaturas elevadas. Manténgalos alejados de llamas abiertas, placas de cocción calientes y elementos calefactores.
- Deformación: No exponga el producto a calor directo ni a un horno caliente; el material puede deformarse o fundirse.

- Bordes cortantes en caso de rotura: El plástico puede romperse por un impacto fuerte y formar bordes cortantes. Retire las piezas rotas de forma inmediata y segura.
- Higiene: Los arañazos profundos en la superficie pueden albergar bacterias. Sustituya el producto si presenta daños visibles.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está indicado para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deposite el plástico desechado en el contenedor de plástico o llévelo a un punto de reciclaje de plásticos.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de recogida de residuos plásticos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El plástico puede formar bordes cortantes al romperse.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Produkttitel

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Produktets indhold

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekers), RVS 18/10 (messen)

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Con 2 Bicchieri (300 ml & 600 ml) – 320W

Titolo del prodotto

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Con 2 Bicchieri (300 ml & 600 ml) – 320W

Contenuto del prodotto

- 1x Frullatore Smoothie (Lunghezza cavo: 80 cm, Potenza: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x Bicchiere to-go con coperchio (Capacità: 600 ml)
- 1x Bicchiere to-go con coperchio (Capacità: 300 ml)
- Materiale: Plastica (scocca & bicchieri), Acciaio inox 18/10 (lame)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per preparare smoothie, frullati e per tritare il ghiaccio; ideale per l'uso quotidiano e in movimento
- Velocità: 2 velocità con funzione pulse per risultati di miscelazione ottimali
- Tritaghiaccio: Sì – dotato di apposita funzione ice-crush
- Lame: Lame in acciaio inox 18/10 trattate termicamente per una lunga durata; non toccare le lame a mani nude
- Lavabile in lavastoviglie: Sì (bicchieri e coperchi); pulire l'unità lame solo a mano
- Alimentazione: 220–240V, 50/60Hz – utilizzare esclusivamente con una presa europea con messa a terra
- Lunghezza cavo: 80 cm – assicurare sufficiente spazio attorno all'apparecchio durante l'uso
- Base antiscivolo: Sì – garantisce un funzionamento stabile sul piano di lavoro
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima della pulizia
- Non utilizzare l'apparecchio senza che il bicchiere sia correttamente bloccato
- Non immergere mai l'unità motore in acqua o altri liquidi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente per piatti delicato. Utilizzare una spugna o un panno morbido.
- Abrasivi: Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette in acciaio o spazzole dure; possono danneggiare la superficie in plastica e causare graffi.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi a contatto con alimenti dal colore intenso (come pomodoro o curcuma). Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: I prodotti da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Tenere lontano da fiamme libere, piani cottura caldi ed elementi riscaldanti.
- Deformazione: Non esporre il prodotto a calore diretto o a un forno caldo; il materiale può deformarsi o

fondersi.

- Bordi taglienti in caso di rottura: La plastica può rompersi sotto un forte impatto e formare bordi taglienti. Rimuovere immediatamente i pezzi rotti in modo sicuro.
- Igiene: I graffi profondi nella superficie possono ospitare batteri. Sostituire il prodotto in presenza di danni visibili.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la plastica usata tramite il contenitore per la raccolta differenziata della plastica o portarla a un centro di riciclaggio per la plastica.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta dei rifiuti in plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La plastica può formare bordi taglienti in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – W Zestawie 2 Kubki (300 ml & 600 ml) – 320W

Tytuł produktu

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – W Zestawie 2 Kubki (300 ml & 600 ml) – 320W

Zawartość produktu

- 1x Blender do smoothie (Długość kabla: 80 cm, Moc: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x Kubek to-go z pokrywką (Pojemność: 600 ml)
- 1x Kubek to-go z pokrywką (Pojemność: 300 ml)
- Materiał: Tworzywo sztuczne (obudowa i kubki), Stal nierdzewna 18/10 (ostrza)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony do przygotowywania smoothie, koktajli mlecznych i kruszenia lodu; idealny do codziennego użytku i w podróży
- Ustawienia prędkości: 2 prędkości z funkcją pulse dla optymalnych efektów miksowania
- Kruszarka do lodu: Tak – wyposażona w dedykowaną funkcję ice-crush
- Ostrza: Ostrza ze stali nierdzewnej 18/10 poddane obróbce cieplnej dla długiej żywotności; nie dotykać ostrzy gołymi rękami
- Nadaje się do zmywarki: Tak (kubki i pokrywki); jednostkę z ostrzami myć wyłącznie ręcznie
- Zasilanie: 220–240V, 50/60Hz – używać wyłącznie z uziemionym europejskim gniazdem elektrycznym
- Długość kabla: 80 cm – zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia podczas użytkowania
- Antypoślizgowa podstawa: Tak – zapewnia stabilne użytkowanie na blacie
- Przed czyszczeniem odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie
- Nie używać urządzenia bez prawidłowo zablokowanego kubka
- Nigdy nie zanurzać jednostki silnikowej w wodzie ani innych cieczach

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Używać miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Środki ścierne: Nie używać środków ściernych, stali szorstkiej ani twardych szczotek; mogą one uszkodzić powierzchnię z tworzywa sztucznego i powodować rysy.
- Przebarwienia: Tworzywo sztuczne może się przebarwiać pod wpływem kontaktu z intensywnie zabarwionymi potrawami (jak pomidor lub kurkuma). Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Plastikowe akcesoria kuchenne nie są odporne na wysokie temperatury. Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących płyt grzejnych i elementów grzewczych.
- Odształcenie: Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie ciepła ani gorącego piekarnika; materiał może się odkształcić lub stopić.

- Ostre krawędzie przy złamaniu: Plastik może pęknąć przy silnym uderzeniu i tworzyć ostre krawędzie. Natychmiast i bezpiecznie usunąć złamane części.
- Higiena: Głębokie rysy na powierzchni mogą gromadzić bakterie. Wymienić produkt w przypadku widocznych uszkodzeń.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte tworzywo sztuczne należy wyrzucić do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy skonsultować się z lokalnym urzędem gminy w sprawie zasad zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Tworzywo sztuczne może tworzyć ostre krawędzie przy pęknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Tuotteen nimi

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Tuotteen sisältö

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekens), RVS 18/10 (messen)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Název výrobku

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Obsah výrobku

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekens), RVS 18/10 (messen)

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Termék neve

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

A termék tartalma

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekens), RVS 18/10 (messen)

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Biztonsági utasítások

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Título do produto

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Conteúdo do produto

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekens), RVS 18/10 (messen)

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Instruções de segurança

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Produkttitel

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Produktinhoud

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekens), RVS 18/10 (messen)

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Titlul produsului

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inclusief 2 Bekers (300 ml & 600 ml) – 320W

Conținutul produsului

- 1x Smoothie Blender (Snoerlengte: 80 cm, Vermogen: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 600 ml)
- 1x To-go beker met deksel (Inhoud: 300 ml)
- Materiaal: Kunststof (behuizing & bekere), RVS 18/10 (messen)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het maken van smoothies, milkshakes en het crushen van ijs; ideaal voor dagelijks gebruik en onderweg
- Snelheidsinstellingen: 2 snelheden met pulse-functie voor optimale mengresultaten
- IJscrusher: Ja – voorzien van speciale ice-crush functie
- Messen: Warmtebehandelde 18/10 RVS messen voor langdurig gebruik; niet met de hand aanraken
- Vaatwasserbestendig: Ja (bekers en deksels); reinig de messenunit uitsluitend met de hand
- Stroomvoorziening: 220–240V, 50/60Hz – gebruik uitsluitend met een geaarde Europese stopcontact
- Snoerlengte: 80 cm – zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat tijdens gebruik
- Anti-slip bodem: Ja – zorgt voor stabiel gebruik op het aanrecht
- Laat het apparaat volledig afkoelen voor reiniging
- Gebruik het apparaat niet zonder de beker correct vergrendeld te hebben
- Dompel de motorunit nooit onder in water of andere vloeistoffen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels; deze kunnen het kunststof oppervlak beschadigen en krassen veroorzaken.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren door contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen (zoals tomaat of kurkuma). Dit is normaal maar beïnvloedt de functionaliteit niet.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: Kunststof keukenapparaten zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Houd het product verwijderd van open vuur, hete kookplaten en verwarmingselementen.
- Vervorming: Stel het product niet bloot aan directe hitte of een hete oven; het materiaal kan vervormen of smelten.
- Scherpe randen bij breuk: Kunststof kan bij harde val of stoot breken en scherpe randen vormen.

Verwijder gebroken onderdelen direct en veilig.

- Hygiëne: Diepe krassen in het oppervlak kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij zichtbare beschadigingen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Voer afgedankt kunststof af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg uw gemeente voor de plaatselijke inzamelregels voor kunststof afval.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk scherpe randen vormen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inkl. 2 Muggar (300 ml & 600 ml) – 320W

Produkttitel

BerlingerHaus Smoothie Blender To Go Taupe – Inkl. 2 Muggar (300 ml & 600 ml) – 320W

Produktinnehåll

- 1x Smoothiemixer (Kabellängd: 80 cm, Effekt: 320W, 220–240V 50/60Hz)
- 1x To-go mugg med lock (Volym: 600 ml)
- 1x To-go mugg med lock (Volym: 300 ml)
- Material: Plast (hölje & muggar), Rostfritt stål 18/10 (knivar)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att göra smoothies, milkshakes och krossa is; idealisk för dagligt bruk och på språng
- Hastighetsinställningar: 2 hastigheter med pulsfunktion för optimala blandningsresultat
- Iskrossare: Ja – utrustad med dedikerad ice-crush-funktion
- Knivar: Värmebehandlade knivar i rostfritt stål 18/10 för lång livslängd; rör inte knivarna med bara händer
- Diskmaskinsäker: Ja (muggar och lock); rengör knivenheten endast för hand
- Strömförsörjning: 220–240V, 50/60Hz – använd endast med ett jordat europeiskt vägguttag
- Kabellängd: 80 cm – se till att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten under användning
- Halkfri botten: Ja – ger stabil användning på bänkskivan
- Låt apparaten svalna helt innan rengöring
- Använd inte apparaten utan att muggen är korrekt låst på plats
- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller andra vätskor

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Slipmedel: Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull eller hårda borstar; dessa kan skada plastytans och orsaka repor.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid kontakt med kraftigt färgade livsmedel (som tomat eller gurkmeja). Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
- Förvaring: Förvaras på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksartiklar av plast tål inte höga temperaturer. Håll produkten borta från öppen eld, heta kokplattor och värmeelement.
- Deformation: Utsätt inte produkten för direkt värme eller ugn; materialet kan deformeras eller smälta.
- Vassa kanter vid brott: Plast kan gå sönder vid hårt slag och bilda vassa kanter. Ta omedelbart bort trasiga delar på ett säkert sätt.
- Hygien: Djupa repor i ytan kan hysa bakterier. Byt ut produkten om synliga skador uppstår.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Kasserad plast lämnas i plastsopkärlet eller till ett återvinningspunkt för plast.
- Kontakta din kommun för lokala regler om insamling av plastförpackningar.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Plast kan bilda vassa kanter vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.