

NL Handleiding: Mepal Vershoudbakjes EasyClip Nordic Black 3-delig - 2x 450 ml + 1 liter

Producttitel

Mepal Vershoudbakjes EasyClip Nordic Black 3-delig - 2x 450 ml + 1 liter

Inhoud van het product

- 2x Vershoudbakje met deksel (Inhoud: 450 ml, Lengte: 139 mm, Breedte: 90 mm, Hoogte: 70 mm)
- 1x Vershoudbakje met deksel (Inhoud: 1 liter, Lengte: 198 mm, Breedte: 139 mm, Hoogte: 70 mm)
- Materiaal bakje: Kunststof (PP)
- Materiaal afdichtring: Siliconen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bewaren van salades, pasta's, restjes en andere voedingsmiddelen
- Afsluiting: Sluit de deksel met één beweging lucht- en aromadicht af (hoorbare en zichtbare klik via EasyClip sluiting)
- Lekdicht: Ja
- Geschikt voor magnetron: Ja – open het stoomventiel in de deksel vóór gebruik in de magnetron
- Geschikt voor oven: Nee
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Stapelbaar: Ja – optimale hoogte voor efficiënte stapeling in koelkast en vriezer
- Afdichtring: Verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
- BPA-vrij: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.

- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Mepal Food Storage Containers EasyClip Nordic Black Set of 3 - 2x 450 ml + 1 litre

Product Title

Mepal Food Storage Containers EasyClip Nordic Black Set of 3 - 2x 450 ml + 1 litre

Contents of the Product

- 2x Food storage container with lid (Capacity: 450 ml, Length: 139 mm, Width: 90 mm, Height: 70 mm)
- 1x Food storage container with lid (Capacity: 1 litre, Length: 198 mm, Width: 139 mm, Height: 70 mm)
- Material container: Plastic (PP)
- Material sealing ring: Silicone

User Instructions

- Use: Suitable for storing salads, pasta, leftovers and other food items
- Closure: Seal the lid airtight and aroma-tight in one motion (audible and visible click via EasyClip closure)
- Leakproof: Yes
- Suitable for microwave: Yes – open the steam valve in the lid before microwaving
- Suitable for oven: No
- Suitable for freezer: Yes
- Dishwasher safe: Yes
- Stackable: Yes – optimised height for efficient stacking in refrigerator and freezer
- Sealing ring: Removable for easy cleaning
- BPA-free: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Frischhaltedosen EasyClip Nordic Black 3-teilig - 2x 450 ml + 1 Liter

Produkttitel

Mepal Frischhaltedosen EasyClip Nordic Black 3-teilig - 2x 450 ml + 1 Liter

Produktinhalt

- 2x Frischhaltedose mit Deckel (Inhalt: 450 ml, Länge: 139 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 70 mm)
- 1x Frischhaltedose mit Deckel (Inhalt: 1 Liter, Länge: 198 mm, Breite: 139 mm, Höhe: 70 mm)
- Material Dose: Kunststoff (PP)
- Material Dichtungsring: Silikon

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Salaten, Nudeln, Resten und anderen Lebensmitteln
- Verschluss: Deckel mit einer Bewegung luft- und aromadicht verschließen (hörbares und sichtbares Klicken durch EasyClip-Verschluss)
- Auslaufsicher: Ja
- Geeignet für Mikrowelle: Ja – Dampfventil im Deckel vor der Nutzung in der Mikrowelle öffnen
- Geeignet für Backofen: Nein
- Geeignet für Gefrierschrank: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Stapelbar: Ja – optimale Höhe für effizientes Stapeln in Kühlschrank und Gefrierschrank
- Dichtungsring: Abnehmbar für einfache Reinigung
- BPA-frei: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um

Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.

- **Verfärbung:** Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- **Beschädigung:** Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- **Hygiene:** Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Mepal Boîtes de Conservation EasyClip Nordic Black Lot de 3 - 2x 450 ml + 1 litre

Titre du produit

Mepal Boîtes de Conservation EasyClip Nordic Black Lot de 3 - 2x 450 ml + 1 litre

Contenu du produit

- 2x Boîte de conservation avec couvercle (Contenance : 450 ml, Longueur : 139 mm, Largeur : 90 mm, Hauteur : 70 mm)
- 1x Boîte de conservation avec couvercle (Contenance : 1 litre, Longueur : 198 mm, Largeur : 139 mm, Hauteur : 70 mm)
- Matériau boîte : Plastique (PP)
- Matériau joint d'étanchéité : Silicone

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour conserver des salades, des pâtes, des restes et autres aliments
- Fermeture : Fermer le couvercle de manière hermétique en un seul geste (clic audible et visible grâce à la fermeture EasyClip)
- Étanche : Oui
- Compatible micro-ondes : Oui – ouvrir la soupape vapeur du couvercle avant utilisation au micro-ondes
- Compatible four : Non
- Compatible congélateur : Oui
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Empilable : Oui – hauteur optimisée pour un empilement efficace au réfrigérateur et au congélateur
- Joint d'étanchéité : Amovible pour un nettoyage facile
- Sans BPA : Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.

- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- Dommages : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- Hygiène : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Contenitori per Alimenti EasyClip Nordic Black Set da 3 - 2x 450 ml + 1 litro

Titolo del prodotto

Mepal Contenitori per Alimenti EasyClip Nordic Black Set da 3 - 2x 450 ml + 1 litro

Contenuto del prodotto

- 2x Contenitore per alimenti con coperchio (Capacità: 450 ml, Lunghezza: 139 mm, Larghezza: 90 mm, Altezza: 70 mm)
- 1x Contenitore per alimenti con coperchio (Capacità: 1 litro, Lunghezza: 198 mm, Larghezza: 139 mm, Altezza: 70 mm)
- Materiale contenitore: Plastica (PP)
- Materiale anello di tenuta: Silicone

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per conservare insalate, pasta, avanzi e altri alimenti
- Chiusura: Chiudere il coperchio in modo ermetico con un solo movimento (clic udibile e visibile tramite chiusura EasyClip)
- A prova di perdite: Sì
- Adatto al microonde: Sì – aprire la valvola vapore nel coperchio prima dell'uso nel microonde
- Adatto al forno: No
- Adatto al congelatore: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Impilabile: Sì – altezza ottimizzata per un impilamento efficiente in frigorifero e congelatore
- Anello di tenuta: Rimovibile per una pulizia semplice
- Senza BPA: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- **Fonti di calore:** Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- **Scolorimento:** La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- **Danni:** Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Pojemniki do Przechowywania Żywności EasyClip Nordic Black Zestaw 3 szt. - 2x 450 ml + 1 litr

Tytuł produktu

Mepal Pojemniki do Przechowywania Żywności EasyClip Nordic Black Zestaw 3 szt. - 2x 450 ml + 1 litr

Zawartość produktu

- 2x Pojemnik do przechowywania żywności z pokrywką (Pojemność: 450 ml, Długość: 139 mm, Szerokość: 90 mm, Wysokość: 70 mm)
- 1x Pojemnik do przechowywania żywności z pokrywką (Pojemność: 1 litr, Długość: 198 mm, Szerokość: 139 mm, Wysokość: 70 mm)
- Materiał pojemnika: Tworzywo sztuczne (PP)
- Materiał uszczelki: Silikon

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do przechowywania sałatek, makaronu, resztek i innych produktów spożywczych
- Zamknięcie: Zamknąć pokrywkę szczelnie jednym ruchem (słyszalne i widoczne kliknięcie dzięki zamknięciu EasyClip)
- Szczelność: Tak
- Nadaje się do mikrofalówki: Tak – przed użyciem w mikrofalówce otworzyć zawór parowy w pokrywce
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Nadaje się do zamrażarki: Tak
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Możliwość układania w stos: Tak – zoptymalizowana wysokość umożliwia efektywne układanie w lodówce i zamrażarce
- Uszczelka: Wyjmowana dla łatwego czyszczenia
- Bez BPA: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- **Źródła ciepła:** Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- **Odbarwienie:** Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- **Uszkodzenia:** Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- **Higiena:** Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Mepal Recipientes para Alimentos

EasyClip Nordic Black Set de 3 - 2x 450 ml + 1 litro

Título del producto

Mepal Recipientes para Alimentos EasyClip Nordic Black Set de 3 - 2x 450 ml + 1 litro

Contenido del producto

- 2x Recipiente para alimentos con tapa (Capacidad: 450 ml, Longitud: 139 mm, Anchura: 90 mm, Altura: 70 mm)
- 1x Recipiente para alimentos con tapa (Capacidad: 1 litro, Longitud: 198 mm, Anchura: 139 mm, Altura: 70 mm)
- Material recipiente: Plástico (PP)
- Material junta de sellado: Silicona

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para conservar ensaladas, pasta, sobras y otros alimentos
- Cierre: Cerrar la tapa de forma hermética con un solo movimiento (clic audible y visible mediante el cierre EasyClip)
- Hermético: Sí
- Apto para microondas: Sí – abrir la válvula de vapor de la tapa antes de usar en el microondas
- Apto para horno: No
- Apto para congelador: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Apilable: Sí – altura optimizada para un apilado eficiente en nevera y congelador
- Junta de sellado: Extraíble para una limpieza sencilla
- Sin BPA: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.

- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- Daños: No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- Higiene: Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Mepal Matlådor EasyClip Nordic Black 3-delar - 2x 450 ml + 1 liter

Produkttitel

Mepal Matlådor EasyClip Nordic Black 3-delar - 2x 450 ml + 1 liter

Produktinnehåll

- 2x Matlåda med lock (Volym: 450 ml, Längd: 139 mm, Bredd: 90 mm, Höjd: 70 mm)
- 1x Matlåda med lock (Volym: 1 liter, Längd: 198 mm, Bredd: 139 mm, Höjd: 70 mm)
- Material låda: Plast (PP)
- Material tättningsring: Silikon

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för förvaring av sallader, pasta, matrester och andra livsmedel
- Förslutning: Stäng locket lufttätt och aromtätt med en rörelse (hörbart och synligt klick via EasyClip-förslutning)
- Läckagesäker: Ja
- Lämplig för mikrovågsugn: Ja – öppna ångventilen i locket innan användning i mikrovågsugn
- Lämplig för ugn: Nej
- Lämplig för frys: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja
- Stapelbar: Ja – optimerad höjd för effektiv stapling i kylskåp och frys
- Tättningsring: Avtagbar för enkel rengöring
- BPA-fri: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformationer och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformationer eller smältning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.

- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytor för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformationer, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.