

NL Handleiding: WoodWick Geurkaars Large Vanilla & Sea Salt - Houten Lont - 18 cm / ø 10 cm - Geurkaars in Glas

Producttitel

WoodWick Geurkaars Large Vanilla & Sea Salt - Houten Lont - 18 cm / ø 10 cm - Geurkaars in Glas

Inhoud van het product

- 1x WoodWick Geurkaars Large Vanilla & Sea Salt (Hoogte: 18 cm, Diameter: 10 cm)
- Materiaal: Was, Glas, Hout (Pluswick® houten lont)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geurkaars voor sfeerverlichting en geurafgifte binnenshuis – parfum van vanillebloesem, zeezout en jasmijn
- Brandtijd: Tot ca. 130 branduren
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij de eerste keer branden lang genoeg branden totdat de gehele bovenkant gesmolten is, om tunnelvorming te voorkomen
- Lontlengte: Houd de houten lont voor elke beurt kort (ca. 5 mm) – verwijder verbrande resten vóór het aansteken
- Veiligheid: Laat de kaars nooit onbeheerd branden; houd uit de buurt van brandbare materialen, tocht, kinderen en huisdieren
- Plaatsing: Plaats de kaars op een stabiele, hittebestendige ondergrond
- Maximale brandduur per sessie: Brand de kaars niet langer dan 4 uur aaneengesloten
- Bewaar de kaars op een koele, droge plaats uit direct zonlicht
- Geschikt voor gebruik binnenshuis

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
- Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
- Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.
- Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
- Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de

koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.

- Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
- Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: WoodWick Scented Candle Large Vanilla & Sea Salt - Wooden Wick - 18 cm / ø 10 cm - Scented Candle in Glass

Product Title

WoodWick Scented Candle Large Vanilla & Sea Salt - Wooden Wick - 18 cm / ø 10 cm - Scented Candle in Glass

Contents of the Product

- 1x WoodWick Scented Candle Large Vanilla & Sea Salt (Height: 18 cm, Diameter: 10 cm)
- Material: Wax, Glass, Wood (Pluswick® wooden wick)

User Instructions

- Use: Scented candle for atmospheric lighting and fragrance indoors – vanilla blossom, sea salt and jasmine scent
- Burn time: Up to approx. 130 hours
- First use: Allow the candle to burn long enough on the first use until the entire top surface has melted, to prevent tunnelling
- Wick length: Keep the wooden wick trimmed short (approx. 5 mm) before each use – remove any burnt residue before lighting
- Safety: Never leave the candle unattended while burning; keep away from flammable materials, draughts, children and pets
- Placement: Place the candle on a stable, heat-resistant surface
- Maximum burn duration per session: Do not burn the candle for more than 4 consecutive hours
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight
- Suitable for indoor use only

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool, which can scratch the glass.
- Drying: Dry glass immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
- Storage: Store glass products upright on a stable surface. Stack carefully and use protective layers between items when storing.
- Inspection: Check the product for cracks, chips or damage before each use. Do not use damaged glassware.

Safety Instructions

- Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Clean up glass fragments immediately and carefully using a brush or dustpan — never with bare hands.
- Cut hazard: Broken glass creates sharp edges and points. Wear protective gloves when handling broken pieces.
- Thermal shock: Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the

refrigerator to a hot heat source. This may cause the glass to crack or shatter.

- **Inspection:** Do not use damaged or cracked glassware. Discard it safely.
- **Children:** Keep glassware out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- **Intact glass:** Dispose of discarded intact glassware in the glass recycling bin.
- **Broken glass:** Dispose of broken glassware with general household waste. Wrap fragments safely in several layers of newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
- Consult your local authority for regional waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WoodWick Duftkerze Large Vanilla & Sea Salt - Holzdocht - 18 cm / ø 10 cm - Duftkerze im Glas

Produkttitel

WoodWick Duftkerze Large Vanilla & Sea Salt - Holzdocht - 18 cm / ø 10 cm - Duftkerze im Glas

Produktinhalt

- 1x WoodWick Duftkerze Large Vanilla & Sea Salt (Höhe: 18 cm, Durchmesser: 10 cm)
- Material: Wachs, Glas, Holz (Pluswick® Holzdocht)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Duftkerze für Stimmungslicht und Raumbeduftung im Innenbereich – Duft nach Vanilleblüte, Meersalz und Jasmin
- Brenndauer: Bis zu ca. 130 Stunden
- Erstverwendung: Die Kerze beim ersten Brennen lange genug brennen lassen, bis die gesamte Oberfläche geschmolzen ist, um Tunnelbildung zu vermeiden
- Dichtlänge: Den Holzdocht vor jedem Gebrauch kurz halten (ca. 5 mm) – verbrannte Rückstände vor dem Anzünden entfernen
- Sicherheit: Die Kerze niemals unbeaufsichtigt brennen lassen; von brennbaren Materialien, Zugluft, Kindern und Haustieren fernhalten
- Aufstellung: Die Kerze auf einer stabilen, hitzebeständigen Unterlage platzieren
- Maximale Brenndauer pro Sitzung: Die Kerze nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen
- An einem kühlen, trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren
- Nur für den Innenbereich geeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas kratzen können.
- Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren. Vorsichtig stapeln und bei der Lagerung Schutzlagen zwischen den Artikeln verwenden.
- Kontrolle: Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen prüfen. Beschädigtes Glasgeschirr nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Glasscherben sofort und vorsichtig mit einer Bürste oder einem Handfeger aufsammeln — niemals mit bloßen Händen.
- Schnittgefahr: Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten und Splitter. Beim Aufräumen von Scherben Schutzhandschuhe tragen.
- Thermischer Schock: Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem

Kühlschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Glases führen.

- Überprüfung: Beschädigtes oder gerissenes Glasgeschirr nicht mehr verwenden. Sicher entsorgen.
- Kinder: Glaswaren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glasgeschirr in den Glascontainer geben.
- Gebrochenes Glas: Zerbrochenes Glasgeschirr im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften bei der zuständigen Gemeinde erfragen.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: WoodWick Bougie Parfumée Large Vanilla & Sea Salt - Mèche en Bois - 18 cm / ø 10 cm - Bougie Parfumée en Verre

Titre du produit

WoodWick Bougie Parfumée Large Vanilla & Sea Salt - Mèche en Bois - 18 cm / ø 10 cm - Bougie Parfumée en Verre

Contenu du produit

- 1x WoodWick Bougie Parfumée Large Vanilla & Sea Salt (Hauteur : 18 cm, Diamètre : 10 cm)
- Matériau : Cire, Verre, Bois (mèche en bois Pluswick®)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Bougie parfumée pour l'éclairage d'ambiance et la diffusion de parfum en intérieur – senteur de fleur de vanille, sel de mer et jasmin
- Durée de combustion : Jusqu'à environ 130 heures
- Première utilisation : Laisser brûler la bougie suffisamment longtemps lors de la première utilisation jusqu'à ce que toute la surface supérieure soit fondue, afin d'éviter l'effet tunnel
- Longueur de mèche : Garder la mèche en bois courte (environ 5 mm) avant chaque utilisation – retirer les résidus carbonisés avant d'allumer
- Sécurité : Ne jamais laisser la bougie brûler sans surveillance ; tenir à l'écart des matières inflammables, des courants d'air, des enfants et des animaux de compagnie
- Emplacement : Poser la bougie sur une surface stable et résistante à la chaleur
- Durée maximale de combustion par session : Ne pas faire brûler la bougie plus de 4 heures consécutives
- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil
- Uniquement pour une utilisation en intérieur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier, qui peuvent rayer le verre.
- Séchage : Essuyer le verre immédiatement après lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Stocker les produits en verre debout sur une surface stable. Empiler avec précaution et utiliser des protections entre les articles lors du rangement.
- Inspection : Vérifier le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures, éclats ou dommages. Ne pas utiliser un article en verre endommagé.

Consignes de sécurité

- Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et avec précaution les éclats de verre à l'aide d'une brosse ou d'une pelle — jamais à mains nues.
- Risque de coupure : Le verre brisé crée des arêtes et des pointes tranchantes. Portez des gants de

protection lors du ramassage des éclats.

- Choc thermique : N'exposez pas le verre à des changements brusques de température, par exemple en le passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur. Cela peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du verre.
- Inspection : Ne pas utiliser un article en verre endommagé ou fissuré. Le mettre au rebut en toute sécurité.
- Enfants : Tenir la verrerie hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer la verrerie intacte hors d'usage dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter la verrerie brisée avec les ordures ménagères résiduelles. Emballer les éclats en toute sécurité dans plusieurs couches de papier journal ou de carton avant de les jeter afin d'éviter les blessures.
- Consulter votre municipalité pour les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: WoodWick Candela Profumata Large Vanilla & Sea Salt - Stoppino in Legno - 18 cm / ø 10 cm - Candela Profumata in Vetro

Titolo del prodotto

WoodWick Candela Profumata Large Vanilla & Sea Salt - Stoppino in Legno - 18 cm / ø 10 cm - Candela Profumata in Vetro

Contenuto del prodotto

- 1x WoodWick Candela Profumata Large Vanilla & Sea Salt (Altezza: 18 cm, Diametro: 10 cm)
- Materiale: Cera, Vetro, Legno (stoppino in legno Pluswick®)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Candela profumata per illuminazione d'atmosfera e profumazione degli ambienti interni – profumo di fiori di vaniglia, sale marino e gelsomino
- Durata di combustione: Fino a circa 130 ore
- Primo utilizzo: Al primo utilizzo, lasciare bruciare la candela abbastanza a lungo finché l'intera superficie superiore non si è sciolta, per evitare l'effetto tunnel
- Lunghezza dello stoppino: Mantenere lo stoppino in legno corto (circa 5 mm) prima di ogni utilizzo – rimuovere i residui bruciati prima di accendere
- Sicurezza: Non lasciare mai la candela accesa senza sorveglianza; tenere lontano da materiali infiammabili, correnti d'aria, bambini e animali domestici
- Posizionamento: Posizionare la candela su una superficie stabile e resistente al calore
- Durata massima di combustione per sessione: Non fare bruciare la candela per più di 4 ore consecutive
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta
- Solo per uso in ambienti interni

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che possono graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile. Impilare con cura e utilizzare strati protettivi tra gli articoli durante la conservazione.
- Ispezione: Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe, scheggiature o danni. Non utilizzare articoli in vetro danneggiati.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di rottura: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola o una paletta — mai a mani nude.
- Rischio di tagli: Il vetro rotto crea bordi e punte taglienti. Indossare guanti protettivi durante la raccolta dei

frammenti.

- **Shock termico:** Non esporre il vetro a sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio passandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore. Ciò può causare la rottura del vetro.
- **Ispezione:** Non utilizzare articoli in vetro danneggiati o incrinati. Smaltirli in modo sicuro.
- **Bambini:** Tenere gli articoli in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- **Vetro integro:** Smaltire i prodotti in vetro integri non più utilizzati nel contenitore per la raccolta del vetro.
- **Vetro rotto:** Smaltire il vetro rotto con i rifiuti domestici indifferenziati. Avvolgere i frammenti in modo sicuro in più strati di carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WoodWick Świeca Zapachowa Large Vanilla & Sea Salt - Drewniany Knot - 18 cm / ø 10 cm - Świeca Zapachowa w Szkle

Tytuł produktu

WoodWick Świeca Zapachowa Large Vanilla & Sea Salt - Drewniany Knot - 18 cm / ø 10 cm - Świeca Zapachowa w Szkle

Zawartość produktu

- 1x WoodWick Świeca Zapachowa Large Vanilla & Sea Salt (Wysokość: 18 cm, Średnica: 10 cm)
- Materiał: Wosk, Szkło, Drewno (drewniany knot Pluswick®)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Świeca zapachowa do oświetlenia nastrojowego i aromatyzowania wnętrz – zapach kwiatu wanilii, soli morskiej i jaśminu
- Czas palenia: Do ok. 130 godzin
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym użyciu palić świecę wystarczająco długo, aż cała górna powierzchnia wosku się roztopi, aby zapobiec powstawaniu tunelu
- Długość knota: Przed każdym użyciem przycinać drewniany knot do ok. 5 mm – usuwać przepalone resztki przed zapaleniem
- Bezpieczeństwo: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru; trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, przeciągów, dzieci i zwierząt domowych
- Ustawienie: Ustawiać świecę na stabilnym, żaroodpornym podłożu
- Maksymalny czas palenia na sesję: Nie palić świecy dłużej niż 4 godziny bez przerwy
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego
- Przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków stalowych, które mogą porysować szkło.
- Suszenie: Suszyć szkło natychmiast po umyciu miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
- Przechowywanie: Przechowywać wyroby szklane pionowo na stabilnym podłożu. Układać ostrożnie w stosy i używać warstw ochronnych między przedmiotami podczas przechowywania.
- Kontrola: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych wyrobów szklanych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko stłuczenia: Szkło może pęknąć przy upuszczeniu lub uderzeniu. Odłamki szkła należy natychmiast i ostrożnie usuwać za pomocą szczotki lub zmiotki — nigdy gołymi rękami.
- Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło tworzy ostre krawędzie i odłamki. Podczas sprzątania odłamków

należy używać rękawic ochronnych.

- Szok termiczny: Nie narażać szkła na nagłe zmiany temperatury, np. bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcie szkła.
- Kontrola: Nie używać uszkodzonych ani popękanych wyrobów szklanych. Wyrzucić je w bezpieczny sposób.
- Dzieci: Przechowywać wyroby szklane poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Całe szkło: Wyrzucać zużyte, nieuszkodzone wyroby szklane do pojemnika na szkło.
- Stłuczone szkło: Stłuczone szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem owinąć odłamki bezpiecznie w kilka warstw gazety lub tektury, aby uniknąć obrażeń.
- W sprawie lokalnych zasad segregacji odpadów należy skonsultować się z właściwą gminą.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: WoodWick Vela Aromática Large Vanilla & Sea Salt - Mecha de Madera - 18 cm / ø 10 cm - Vela Aromática en Vidrio

Título del producto

WoodWick Vela Aromática Large Vanilla & Sea Salt - Mecha de Madera - 18 cm / ø 10 cm - Vela Aromática en Vidrio

Contenido del producto

- 1x WoodWick Vela Aromática Large Vanilla & Sea Salt (Altura: 18 cm, Diámetro: 10 cm)
- Material: Cera, Vidrio, Madera (mecha de madera Pluswick®)

Instrucciones de uso

- Uso: Vela aromática para iluminación de ambiente y perfume de interiores – aroma de flor de vainilla, sal marina y jazmín
- Tiempo de combustión: Hasta aprox. 130 horas
- Primer uso: En el primer uso, dejar que la vela arda el tiempo suficiente hasta que toda la superficie superior esté derretida, para evitar el efecto túnel
- Longitud de la mecha: Mantener la mecha de madera corta (aprox. 5 mm) antes de cada uso – retirar los residuos quemados antes de encender
- Seguridad: Nunca dejar la vela encendida sin supervisión; mantener alejada de materiales inflamables, corrientes de aire, niños y mascotas
- Colocación: Colocar la vela sobre una superficie estable y resistente al calor
- Duración máxima de combustión por sesión: No dejar arder la vela más de 4 horas seguidas
- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa
- Solo apta para uso en interiores

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar los productos abrasivos o la lana de acero, que pueden rayar el vidrio.
- Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable. Apilar con cuidado y usar capas protectoras entre los artículos al almacenarlos.
- Inspección: Comprobar el producto antes de cada uso para detectar grietas, astillas o daños. No utilizar artículos de vidrio dañados.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de rotura: El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de vidrio inmediatamente y con cuidado usando un cepillo o recogedor — nunca con las manos desnudas.
- Riesgo de corte: El vidrio roto crea bordes y puntas afilados. Use guantes de protección al recoger los

fragmentos.

- Choque térmico: No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasarlo directamente del frigorífico a una fuente de calor. Esto puede provocar la rotura del vidrio.
- Inspección: No utilice artículos de vidrio dañados o agrietados. Deséchelos de forma segura.
- Niños: Mantenga los artículos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Vidrio intacto: Deposite el vidrio intacto desechado en el contenedor de vidrio.
- Vidrio roto: Deseche el vidrio roto con los residuos domésticos generales. Envuelva los fragmentos de forma segura en varias capas de papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WoodWick Doftljus Large Vanilla & Sea Salt - Trävekar - 18 cm / ø 10 cm - Doftljus i Glas

Produkttitel

WoodWick Doftljus Large Vanilla & Sea Salt - Trävekar - 18 cm / ø 10 cm - Doftljus i Glas

Produktinnehåll

- 1x WoodWick Doftljus Large Vanilla & Sea Salt (Höjd: 18 cm, Diameter: 10 cm)
- Material: Vax, Glas, Trä (Pluswick® trävekar)

Användarinstruktioner

- Användning: Doftljus för stämningsbelysning och doftspridning inomhus – doft av vaniljblomma, havssalt och jasmin
- Brinntid: Upp till ca 130 timmar
- Första användning: Låt ljuset brinna tillräckligt länge vid första användningen tills hela den övre ytan har smält, för att undvika tunnelbildning
- Vekarens längd: Håll trävekan kort (ca 5 mm) innan varje användning – ta bort förbrända rester innan tändning
- Säkerhet: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt; håll borta från brandfarliga material, drag, barn och husdjur
- Placering: Placera ljuset på ett stabilt, värmetåligt underlag
- Maximal brinntid per session: Låt inte ljuset brinna mer än 4 timmar i följd
- Förvara på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus
- Endast avsett för inomhusbruk

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull, som kan repa glaset.
- Torkning: Torka av glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika vattenmärken.
- Förvaring: Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag. Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt vid förvaring.
- Inspektion: Kontrollera produkten för sprickor, avslag eller skador före varje användning. Använd inte skadat glasvaror.

Säkerhetsinstruktioner

- Breakrisk: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts. Samla upp glasskärvor omedelbart och försiktigt med en borste eller skyffel — aldrig med bara händer.
- Skärrisk: Krossat glas skapar vassa kanter och spetsar. Bär skyddshandskar vid uppsamling av skärvor.
- Termisk chock: Utsätt inte glas för plötsliga temperaturförändringar, t.ex. direkt från kylskåpet till en het värmekälla. Detta kan få glaset att spricka eller gå sönder.

- Inspektion: Använd inte skadat eller sprucket glasvaror. Kassera dem på ett säkert sätt.
- Barn: Förvara glasvaror utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Lämna kasserade, hela glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- Krossat glas: Kassera krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna säkert i flera lager tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
- Kontakta din kommun för lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.