

NL Handleiding: WoodWick Geurkaars Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Houten Lont - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Glas

Producttitel

WoodWick Geurkaars Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Houten Lont - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Glas

Inhoud van het product

- 1x WoodWick Geurkaars Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Breedte 12,1 cm, Hoogte 9,2 cm, Lengte 19,1 cm)
- Materiaal: Wax in glazen houder (Glas), met houten lont
- Gewicht: 1500 g
- Brandduur: ca. 50 uur
- Geuren: Saffron Smoke, Fireside en Patchouli Crème (trilogy)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het parfumeren van woonruimtes met een trilogy van houtige en warme geuren (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Lont inkorten: Knip de houten lont vóór elk gebruik bij tot ca. 5 mm voor een gelijkmatige vlam en optimale geurverspreiding
- Eerste gebruik: Laat de kaars bij het eerste gebruik lang genoeg branden totdat de volledige bovenkant gesmolten is, om 'tunneling' te voorkomen
- Maximale brandduur per sessie: Brand de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar
- Veiligheidsafstand: Plaats de kaars minimaal 10 cm verwijderd van andere objecten, gordijnen en brandbare materialen
- Nooit onbeheerd laten: Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
- Plaatsing: Altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond plaatsen; de glazen houder kan heet worden tijdens gebruik
- Doven: Doof de kaars wanneer er minder dan 1 cm was overblijft op de bodem van de glazen houder
- Bewaren: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats uit direct zonlicht om verkleuring en vervorming van de was te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
- Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
- Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.
- Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
- Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
- Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
- Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: WoodWick Scented Candle Ellipse Trilogy

Vanilla Embers - Wooden Wick - 12.1 x 9.2 x 19.1 cm - Glass

Product Title

WoodWick Scented Candle Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Wooden Wick - 12.1 x 9.2 x 19.1 cm - Glass

Contents of the Product

- 1x WoodWick Scented Candle Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Width 12.1 cm, Height 9.2 cm, Length 19.1 cm)
- Material: Wax in glass holder (Glass), with wooden wick
- Weight: 1500 g
- Burn time: approx. 50 hours
- Fragrances: Saffron Smoke, Fireside and Patchouli Crème (trilogy)

User Instructions

- Use: Ideal for fragancing living spaces with a trilogy of woody and warm scents (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Wick trimming: Trim the wooden wick to approx. 5 mm before each use for an even flame and optimal scent diffusion
- First use: Allow the candle to burn long enough on first use until the entire top surface is melted, to prevent tunnelling
- Maximum burn time per session: Do not burn the candle for more than 4 hours at a time
- Safety distance: Place the candle at least 10 cm away from other objects, curtains and flammable materials
- Never leave unattended: Never leave a burning candle unattended and keep out of reach of children and pets
- Placement: Always place on a stable, heat-resistant surface; the glass holder may become hot during use
- Extinguishing: Extinguish the candle when less than 1 cm of wax remains at the bottom of the glass holder
- Storage: Store the candle in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent discolouration and deformation of the wax

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool, which can scratch the glass.
- Drying: Dry glass immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
- Storage: Store glass products upright on a stable surface. Stack carefully and use protective layers between items when storing.
- Inspection: Check the product for cracks, chips or damage before each use. Do not use damaged glassware.

Safety Instructions

- Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Clean up glass fragments immediately and carefully using a brush or dustpan — never with bare hands.
- Cut hazard: Broken glass creates sharp edges and points. Wear protective gloves when handling broken pieces.
- Thermal shock: Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the refrigerator to a hot heat source. This may cause the glass to crack or shatter.
- Inspection: Do not use damaged or cracked glassware. Discard it safely.
- Children: Keep glassware out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Intact glass: Dispose of discarded intact glassware in the glass recycling bin.
- Broken glass: Dispose of broken glassware with general household waste. Wrap fragments safely in several layers of newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
- Consult your local authority for regional waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WoodWick Duftkerze Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Holzdocht - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Glas

Produkttitel

WoodWick Duftkerze Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Holzdocht - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Glas

Produktinhalt

- 1x WoodWick Duftkerze Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Breite 12,1 cm, Höhe 9,2 cm, Länge 19,1 cm)
- Material: Wachs im Glasbehälter (Glas), mit Holzdocht
- Gewicht: 1500 g
- Brenndauer: ca. 50 Stunden
- Düfte: Saffron Smoke, Fireside und Patchouli Crème (Trilogy)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Beduften von Wohnräumen mit einer Trilogy aus holzigen und warmen Düften (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Docht kürzen: Den Holzdocht vor jedem Gebrauch auf ca. 5 mm kürzen, um eine gleichmäßige Flamme und optimale Duftentfaltung zu gewährleisten
- Erster Gebrauch: Die Kerze beim ersten Gebrauch so lange brennen lassen, bis die gesamte Oberfläche geschmolzen ist, um Tunnelbildung zu vermeiden
- Maximale Brenndauer pro Sitzung: Die Kerze nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen
- Sicherheitsabstand: Die Kerze mindestens 10 cm von anderen Gegenständen, Vorhängen und brennbaren Materialien entfernt aufstellen
- Niemals unbeaufsichtigt lassen: Eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt lassen und von Kindern und Haustieren fernhalten
- Aufstellung: Immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Unterlage aufstellen; der Glasbehälter kann während der Verwendung heiß werden
- Löschen: Die Kerze löschen, wenn am Boden des Glasbehälters weniger als 1 cm Wachs übrig ist
- Aufbewahrung: Die Kerze an einem kühlen, trockenen Ort vor direktem Sonnenlicht schützen, um Verfärbungen und Verformungen des Wachses zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas kratzen können.
- Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren. Vorsichtig stapeln und bei der Lagerung Schutzlagen zwischen den Artikeln verwenden.
- Kontrolle: Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen prüfen. Beschädigtes Glasgeschirr nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- Bruchgefahr: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Glasscherben sofort und vorsichtig mit einer Bürste oder einem Handfeger aufsammeln — niemals mit bloßen Händen.
- Schnittgefahr: Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten und Splitter. Beim Aufräumen von Scherben Schutzhandschuhe tragen.
- Thermischer Schock: Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem Kühlschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Glases führen.
- Überprüfung: Beschädigtes oder gerissenes Glasgeschirr nicht mehr verwenden. Sicher entsorgen.
- Kinder: Glaswaren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glasgeschirr in den Glascontainer geben.
- Gebrochenes Glas: Zerbrochenes Glasgeschirr im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften bei der zuständigen Gemeinde erfragen.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: WoodWick Bougie Parfumée Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Mèche en Bois - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Verre

Titre du produit

WoodWick Bougie Parfumée Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Mèche en Bois - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Verre

Contenu du produit

- 1x WoodWick Bougie Parfumée Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Largeur 12,1 cm, Hauteur 9,2 cm, Longueur 19,1 cm)
- Matériau : Cire dans un contenant en verre (Verre), avec mèche en bois
- Poids : 1500 g
- Durée de combustion : environ 50 heures
- Parfums : Safran Smoke, Fireside et Patchouli Crème (trilogy)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour parfumer les espaces de vie avec une trilogy de senteurs boisées et chaleureuses (Safran Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Coupe de la mèche : Couper la mèche en bois à environ 5 mm avant chaque utilisation pour une flamme régulière et une diffusion optimale du parfum
- Première utilisation : Laisser la bougie brûler suffisamment longtemps lors de la première utilisation jusqu'à ce que toute la surface soit fondue, afin d'éviter l'effet tunnel
- Durée de combustion maximale par session : Ne pas faire brûler la bougie plus de 4 heures d'affilée
- Distance de sécurité : Placer la bougie à au moins 10 cm des autres objets, rideaux et matières inflammables
- Ne jamais laisser sans surveillance : Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance et la tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques
- Emplacement : Toujours placer sur une surface stable et résistante à la chaleur ; le contenant en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation
- Extinction : Éteindre la bougie lorsqu'il reste moins de 1 cm de cire au fond du contenant en verre
- Conservation : Conserver la bougie dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration et la déformation de la cire

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier, qui peuvent rayer le verre.
- Séchage : Essuyer le verre immédiatement après lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Stocker les produits en verre debout sur une surface stable. Empiler avec précaution et utiliser des protections entre les articles lors du rangement.

- Inspection : Vérifier le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures, éclats ou dommages. Ne pas utiliser un article en verre endommagé.

Consignes de sécurité

- Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et avec précaution les éclats de verre à l'aide d'une brosse ou d'une pelle — jamais à mains nues.
- Risque de coupure : Le verre brisé crée des arêtes et des pointes tranchantes. Portez des gants de protection lors du ramassage des éclats.
- Choc thermique : N'exposez pas le verre à des changements brusques de température, par exemple en le passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur. Cela peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du verre.
- Inspection : Ne pas utiliser un article en verre endommagé ou fissuré. Le mettre au rebut en toute sécurité.
- Enfants : Tenir la verrerie hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer la verrerie intacte hors d'usage dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter la verrerie brisée avec les ordures ménagères résiduelles. Emballer les éclats en toute sécurité dans plusieurs couches de papier journal ou de carton avant de les jeter afin d'éviter les blessures.
- Consulter votre municipalité pour les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: WoodWick Candela Profumata Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Stoppino in Legno - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Vetro

Titolo del prodotto

WoodWick Candela Profumata Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Stoppino in Legno - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Vetro

Contenuto del prodotto

- 1x WoodWick Candela Profumata Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Larghezza 12,1 cm, Altezza 9,2 cm, Lunghezza 19,1 cm)
- Materiale: Cera in contenitore di vetro (Vetro), con stoppino in legno
- Peso: 1500 g
- Durata di combustione: circa 50 ore
- Profumi: Saffron Smoke, Fireside e Patchouli Crème (trilogy)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per profumare gli ambienti domestici con una trilogy di fragranze legnose e calde (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Accorciare lo stoppino: Tagliare lo stoppino in legno a circa 5 mm prima di ogni utilizzo per una fiamma uniforme e una diffusione ottimale del profumo
- Primo utilizzo: Al primo utilizzo, lasciare bruciare la candela finché l'intera superficie superiore non è sciolta, per evitare l'effetto tunnel
- Durata massima di combustione per sessione: Non lasciare bruciare la candela per più di 4 ore consecutive
- Distanza di sicurezza: Posizionare la candela ad almeno 10 cm da altri oggetti, tende e materiali infiammabili
- Non lasciare mai incustodita: Non lasciare mai una candela accesa incustodita e tenerla fuori dalla portata di bambini e animali domestici
- Posizionamento: Posizionare sempre su una superficie stabile e resistente al calore; il contenitore in vetro può diventare caldo durante l'uso
- Spegnimento: Spegnerla quando rimane meno di 1 cm di cera sul fondo del contenitore in vetro
- Conservazione: Conservare la candela in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta per evitare la decolorazione e la deformazione della cera

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che possono graffiare il vetro.
- Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni d'acqua.
- Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile. Impilare con cura e utilizzare strati protettivi tra gli articoli durante la conservazione.

- **Ispezione:** Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe, scheggiature o danni. Non utilizzare articoli in vetro danneggiati.

Istruzioni di sicurezza

- **Rischio di rottura:** Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola o una paletta — mai a mani nude.
- **Rischio di tagli:** Il vetro rotto crea bordi e punte taglienti. Indossare guanti protettivi durante la raccolta dei frammenti.
- **Shock termico:** Non esporre il vetro a sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio passandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore. Ciò può causare la rottura del vetro.
- **Ispezione:** Non utilizzare articoli in vetro danneggiati o incrinati. Smaltirli in modo sicuro.
- **Bambini:** Tenere gli articoli in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- **Vetro integro:** Smaltire i prodotti in vetro integri non più utilizzati nel contenitore per la raccolta del vetro.
- **Vetro rotto:** Smaltire il vetro rotto con i rifiuti domestici indifferenziati. Avvolgere i frammenti in modo sicuro in più strati di carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WoodWick Świeca Zapachowa Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Drewniany Knot - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Szkło

Tytuł produktu

WoodWick Świeca Zapachowa Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Drewniany Knot - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Szkło

Zawartość produktu

- 1x WoodWick Świeca Zapachowa Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Szerokość 12,1 cm, Wysokość 9,2 cm, Długość 19,1 cm)
- Materiał: Wosk w szklanym pojemniku (Szkło), z drewnianym knotem
- Waga: 1500 g
- Czas palenia: ok. 50 godzin
- Zapachy: Saffron Smoke, Fireside i Patchouli Crème (trilogy)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do perfumowania przestrzeni mieszkalnych trilogią drzewnych i ciepłych zapachów (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Przycinanie knota: Przycinać drewniany knot do ok. 5 mm przed każdym użyciem, aby uzyskać równomierny płomień i optymalne uwalnianie zapachu
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym użyciu palić świecę wystarczająco długo, aż cała górna powierzchnia się stopi, aby zapobiec efektowi tunelowania
- Maksymalny czas palenia na sesję: Nie palić świecy dłużej niż 4 godziny bez przerwy
- Odległość bezpieczeństwa: Ustawić świecę w odległości co najmniej 10 cm od innych przedmiotów, zasłon i materiałów łatwopalnych
- Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru i trzymać ją z dala od dzieci i zwierząt domowych
- Ustawienie: Zawsze stawiać na stabilnym, żaroodpornym podłożu; szklany pojemnik może nagrzewać się podczas użytkowania
- Gaszenie: Zgasić świecę, gdy na dnie szklanego pojemnika pozostanie mniej niż 1 cm wosku
- Przechowywanie: Przechowywać świecę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec przebarwieniom i deformacji wosku

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków stalowych, które mogą porysować szkło.
- Suszenie: Suszyć szkło natychmiast po umyciu miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
- Przechowywanie: Przechowywać wyroby szklane pionowo na stabilnym podłożu. Układać ostrożnie w stosy i używać warstw ochronnych między przedmiotami podczas przechowywania.

- Kontrola: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych wyrobów szklanych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko stłuczenia: Szkło może pęknąć przy upuszczeniu lub uderzeniu. Odłamki szkła należy natychmiast i ostrożnie usuwać za pomocą szczotki lub zmiotki — nigdy gołymi rękami.
- Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło tworzy ostre krawędzie i odłamki. Podczas sprzątania odłamków należy używać rękawic ochronnych.
- Szok termiczny: Nie narażać szkła na nagłe zmiany temperatury, np. bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcie szkła.
- Kontrola: Nie używać uszkodzonych ani popękanych wyrobów szklanych. Wyrzucić je w bezpieczny sposób.
- Dzieci: Przechowywać wyroby szklane poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Całe szkło: Wyrzucać zużyte, nieuszkodzone wyroby szklane do pojemnika na szkło.
- Stłuczone szkło: Stłuczone szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem owinąć odłamki bezpiecznie w kilka warstw gazety lub tektury, aby uniknąć obrażeń.
- W sprawie lokalnych zasad segregacji odpadów należy skonsultować się z właściwą gminą.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: WoodWick Vela Aromática Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Mecha de Madera - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Vidrio

Título del producto

WoodWick Vela Aromática Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Mecha de Madera - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Vidrio

Contenido del producto

- 1x WoodWick Vela Aromática Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Ancho 12,1 cm, Alto 9,2 cm, Largo 19,1 cm)
- Material: Cera en recipiente de vidrio (Vidrio), con mecha de madera
- Peso: 1500 g
- Tiempo de combustión: aprox. 50 horas
- Fragancias: Saffron Smoke, Fireside y Patchouli Crème (trilogy)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para perfumar espacios habitables con una trilogy de fragancias leñosas y cálidas (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Recorte de la mecha: Recorte la mecha de madera a aproximadamente 5 mm antes de cada uso para obtener una llama uniforme y una difusión óptima del aroma
- Primer uso: En el primer uso, deje arder la vela el tiempo suficiente hasta que toda la superficie superior se haya derretido, para evitar el efecto túnel
- Tiempo máximo de combustión por sesión: No deje arder la vela más de 4 horas seguidas
- Distancia de seguridad: Coloque la vela a un mínimo de 10 cm de otros objetos, cortinas y materiales inflamables
- Nunca dejar sin vigilancia: Nunca deje una vela encendida sin vigilancia y manténgala fuera del alcance de niños y mascotas
- Colocación: Coloque siempre sobre una superficie estable y resistente al calor; el recipiente de vidrio puede calentarse durante el uso
- Apagado: Apague la vela cuando quede menos de 1 cm de cera en el fondo del recipiente de vidrio
- Almacenamiento: Guarde la vela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para evitar la decoloración y deformación de la cera

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar los productos abrasivos o la lana de acero, que pueden rayar el vidrio.
- Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
- Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable. Apilar con cuidado y usar capas protectoras entre los artículos al almacenarlos.
- Inspección: Comprobar el producto antes de cada uso para detectar grietas, astillas o daños. No utilizar artículos de vidrio dañados.

Instrucciones de seguridad

- **Riesgo de rotura:** El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de vidrio inmediatamente y con cuidado usando un cepillo o recogedor — nunca con las manos desnudas.
- **Riesgo de corte:** El vidrio roto crea bordes y puntas afilados. Use guantes de protección al recoger los fragmentos.
- **Choque térmico:** No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasarlo directamente del frigorífico a una fuente de calor. Esto puede provocar la rotura del vidrio.
- **Inspección:** No utilice artículos de vidrio dañados o agrietados. Deséchelos de forma segura.
- **Niños:** Mantenga los artículos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- **Vidrio intacto:** Deposite el vidrio intacto desechado en el contenedor de vidrio.
- **Vidrio roto:** Deseche el vidrio roto con los residuos domésticos generales. Envuelva los fragmentos de forma segura en varias capas de papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WoodWick Doftljus Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Trävekar - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Glas

Produkttitel

WoodWick Doftljus Ellipse Trilogy Vanilla Embers - Trävekar - 12,1 x 9,2 x 19,1 cm - Glas

Produktinnehåll

- 1x WoodWick Doftljus Ellipse Trilogy Vanilla Embers (Bredd 12,1 cm, Höjd 9,2 cm, Längd 19,1 cm)
- Material: Vax i glashållare (Glas), med trävekar
- Vikt: 1500 g
- Brinntid: ca 50 timmar
- Dofter: Saffron Smoke, Fireside och Patchouli Crème (trilogy)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att parfymera bostadsutrymmen med en trilogy av träiga och varma dofter (Saffron Smoke, Fireside, Patchouli Crème)
- Trimning av veckar: Trimma träveken till ca 5 mm före varje användning för en jämn låga och optimal doftspridning
- Första användning: Låt ljuset brinna tillräckligt länge vid första användningen tills hela toppytan är smält, för att förhindra tunnelbildning
- Maximal brinntid per session: Låt inte ljuset brinna mer än 4 timmar i sträck
- Säkerhetsavstånd: Placera ljuset minst 10 cm från andra föremål, gardiner och brandfarliga material
- Lämna aldrig obevakat: Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat och håll det utom räckhåll för barn och husdjur
- Placering: Placera alltid på ett stabilt, värmetåligt underlag; glashållaren kan bli het under användning
- Släckning: Släck ljuset när det finns mindre än 1 cm vax kvar i botten av glashållaren
- Förvaring: Förvara ljuset på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att förhindra missfärgning och deformation av vaxet

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull, som kan repa glaset.
- Torkning: Torka av glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika vattenmärken.
- Förvaring: Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag. Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt vid förvaring.
- Inspektion: Kontrollera produkten för sprickor, avslag eller skador före varje användning. Använd inte skadat glasvaror.

Säkerhetsinstruktioner

- Breakrisk: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts. Samla upp glasskärvor omedelbart och försiktigt med en borste eller skyffel — aldrig med bara händer.
- Skärrisk: Krossat glas skapar vassa kanter och spetsar. Bär skyddshandskar vid uppsamling av skärvor.
- Termisk chock: Utsätt inte glas för plötsliga temperaturförändringar, t.ex. direkt från kylskåpet till en het värmekälla. Detta kan få glaset att spricka eller gå sönder.
- Inspektion: Använd inte skadat eller sprucket glasvaror. Kassera dem på ett säkert sätt.
- Barn: Förvara glasvaror utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Helt glas: Lämna kasserade, hela glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- Krossat glas: Kassera krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna säkert i flera lager tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
- Kontakta din kommun för lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.