

NL Handleiding: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Producttitel

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Inhoud van het product

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Veiligheidsinstructies

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Round Tray – White / Bamboo – ø 32.5 cm

Product Title

Cosy & Trendy Round Tray – White / Bamboo – ø 32.5 cm

Contents of the Product

- 1x Tray, round (Diameter: 32.5 cm, Height: 50 mm)
- Material: Bamboo

User Instructions

- Use: Ideal for serving drinks, coffee or snacks at the table or on the terrace; also suitable as a decorative trivet
- Dishwasher safe: No – hand wash only
- Cleaning: Wipe down after use with a damp cloth or wash by hand in lukewarm water with mild detergent; dry immediately after washing
- Soaking: Do not leave submerged in water for extended periods to prevent warping or cracking of the bamboo
- Microwave use: Not applicable
- Oven use: Not applicable

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Hand wash with warm water and a mild washing-up liquid. Rinse thoroughly and dry immediately.
- Drying: Do not soak bamboo in water. Dry the product completely with a dry cloth immediately after washing.
- Maintenance: Periodically treat bamboo with food-safe oil (such as linseed oil or mineral oil) to prevent drying out and cracking.
- Storage: Store in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight and humid environments.
- Avoid: Do not use abrasive cleaning agents or steel wool, as these will damage the bamboo surface.

Safety Instructions

- Damage risk: Bamboo can crack or splinter under heavy impact or if dropped. Inspect the product regularly for cracks or splinters.
- Splinters: Discontinue use immediately if splinters or cracks are visible, to avoid risk of injury to the mouth.
- Moisture: Do not expose bamboo to prolonged moisture or soaking, as this may cause swelling, warping, or mould.
- Heat: Do not expose bamboo to open flame or extreme direct heat.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Bamboo is a biodegradable material. Dispose of discarded bamboo tableware in the organic waste bin or take it to a composting facility.
- Damaged bamboo tableware that cannot be composted (e.g. due to coatings or adhesives) should be disposed of with general household waste.
- Consult local waste separation guidelines in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of splinters or sharp edges if the bamboo is damaged.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Rundes Tablett – Weiß / Bambus – ø 32,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Rundes Tablett – Weiß / Bambus – ø 32,5 cm

Produktinhalt

- 1x Tablett, rund (Durchmesser: 32,5 cm, Höhe: 50 mm)
- Material: Bambus

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Servieren von Getränken, Kaffee oder Snacks am Tisch oder auf der Terrasse; auch als dekorative Unterlage geeignet
- Spülmaschinenfest: Nein – nur Handwäsche
- Reinigung: Nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen oder von Hand in lauwarmem Wasser mit mildem Spülmittel waschen; sofort nach dem Waschen trocknen
- Einweichen: Nicht längere Zeit im Wasser stehen lassen, um Verformungen oder Risse im Bambus zu vermeiden
- Mikrowellengeeignet: Nicht zutreffend
- Ofengeeignet: Nicht zutreffend

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Gründlich abspülen und sofort abtrocknen.
- Trocknen: Bambus nicht in Wasser einweichen. Das Produkt nach dem Waschen sofort vollständig mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
- Pflege: Bambus regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Leinöl oder Mineralöl) behandeln, um Austrocknen und Rissbildung zu vermeiden.
- Aufbewahrung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung und feuchter Umgebung.
- Vermeiden: Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Bambusoberfläche beschädigen.

Sicherheitshinweise

- Beschädigungsrisiko: Bambus kann bei starken Stößen oder beim Fallen reißen oder splintern. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse oder Splitter.
- Splitter: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Splitter oder Risse sichtbar sind, um Verletzungen im Mundbereich zu vermeiden.
- Feuchtigkeit: Setzen Sie Bambus nicht dauerhaft Wasser oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Quellen, Verformungen oder Schimmel führen kann.
- Hitze: Bambus nicht offenem Feuer oder extremer direkter Hitze aussetzen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Bambus ist ein biologisch abbaubares Material. Entsorgen Sie ausgedientes Bambus-Geschirr in der Biotonne oder bringen Sie es zu einer Kompostieranlage.
- Beschädigtes Bambus-Geschirr, das nicht kompostierbar ist (z. B. aufgrund von Beschichtungen oder Klebstoffen), kann über den Restmüll entsorgt werden.
- Beachten Sie die lokalen Abfalltrennungsvorschriften in Ihrer Gemeinde.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Risiko von Splittern oder scharfen Kanten bei Beschädigung des Bambus.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Plateau Rond – Blanc / Bambou – ø 32,5 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Plateau Rond – Blanc / Bambou – ø 32,5 cm

Contenu du produit

- 1x Plateau, rond (Diamètre : 32,5 cm, Hauteur : 50 mm)
- Matériau : Bambou

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour servir des boissons, du café ou des amuse-bouches à table ou sur la terrasse ; convient également comme dessous-de-plat décoratif
- Adapté au lave-vaisselle : Non – lavage à la main uniquement
- Nettoyage : Essuyer après utilisation avec un chiffon humide ou laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux ; sécher immédiatement après le lavage
- Trempage : Ne pas laisser tremper dans l'eau afin d'éviter que le bambou ne se déforme ou se fissure
- Utilisation au micro-ondes : Non applicable
- Utilisation au four : Non applicable

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à la main avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Rincer soigneusement et sécher immédiatement.
- Séchage : Ne pas faire tremper le bambou dans l'eau. Sécher immédiatement et complètement le produit avec un chiffon sec après lavage.
- Entretien : Traiter périodiquement le bambou avec une huile alimentaire (comme l'huile de lin ou l'huile minérale) pour prévenir le dessèchement et les fissures.
- Rangement : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri du soleil direct et des environnements humides.
- À éviter : Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de laine d'acier, qui endommagent la surface du bambou.

Consignes de sécurité

- Risque d'endommagement : Le bambou peut se fissurer ou s'éclater sous l'effet de chocs violents ou d'une chute. Inspectez régulièrement le produit pour détecter fissures ou éclats.
- Éclats : Cessez d'utiliser le produit si des éclats ou des fissures sont visibles, afin d'éviter tout risque de blessure en bouche.
- Humidité : N'exposez pas le bambou à une humidité prolongée ou à un trempage, car cela peut provoquer un gonflement, une déformation ou des moisissures.
- Chaleur : Ne pas exposer le bambou à une flamme nue ou à une chaleur directe extrême.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bambou est un matériau biodégradable. Jetez la vaisselle en bambou usagée dans le bac à déchets organiques ou apportez-la dans une installation de compostage.
- La vaisselle en bambou endommagée qui ne peut pas être compostée (par ex. en raison de revêtements ou de colles) doit être éliminée avec les ordures ménagères résiduelles.
- Consultez les consignes locales de tri des déchets dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque d'éclats ou de bords tranchants en cas d'endommagement du bambou.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Bandeja Redonda – Blanco / Bambú – ø 32,5 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Bandeja Redonda – Blanco / Bambú – ø 32,5 cm

Contenido del producto

- 1x Bandeja, redonda (Diámetro: 32,5 cm, Altura: 50 mm)
- Material: Bambú

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para servir bebidas, café o aperitivos en la mesa o en la terraza; también apto como posavasos decorativo
- Apto para lavavajillas: No – lavar únicamente a mano
- Limpieza: Limpiar después de usar con un paño húmedo o lavar a mano con agua tibia y detergente suave; secar inmediatamente tras el lavado
- Remojo: No dejar sumergido en agua durante períodos prolongados para evitar que el bambú se deforme o agriete
- Uso en microondas: No aplicable
- Uso en horno: No aplicable

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar a mano con agua tibia y un lavavajillas suave. Enjuagar bien y secar inmediatamente.
- Secado: No remojar el bambú en agua. Secar completamente el producto con un paño seco inmediatamente después del lavado.
- Mantenimiento: Tratar periódicamente el bambú con aceite apto para uso alimentario (como aceite de linaza o aceite mineral) para evitar que se seque y agriete.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de ambientes húmedos.
- Evitar: No utilizar productos de limpieza abrasivos ni estropajos de acero, ya que dañan la superficie del bambú.

Instrucciones de seguridad

- Riesgo de daño: El bambú puede agrietarse o astillarse ante impactos fuertes o caídas. Inspeccione el producto regularmente para detectar grietas o astillas.
- Astillas: Deje de usar el producto inmediatamente si se observan astillas o grietas, para evitar el riesgo de lesiones en la boca.
- Humedad: No exponga el bambú a humedad prolongada ni a remojo, ya que puede provocar hinchazón, deformación o moho.
- Calor: No exponga el bambú a llamas abiertas ni a calor directo extremo.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El bambú es un material biodegradable. Deseche la vajilla de bambú en desuso en el contenedor de residuos orgánicos o llévela a una instalación de compostaje.
- La vajilla de bambú dañada que no pueda compostarse (p. ej., debido a recubrimientos o adhesivos) debe eliminarse con los residuos domésticos generales.
- Consulte las directrices locales de separación de residuos de su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de astillas o bordes afilados si el bambú resulta dañado.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Produktets indhold

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Sikkerhedsinstruktioner

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Vassoio Rotondo – Bianco / Bambù – ø 32,5 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Vassoio Rotondo – Bianco / Bambù – ø 32,5 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Vassoio, rotondo (Diametro: 32,5 cm, Altezza: 50 mm)
- Materiale: Bambù

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per servire bevande, caffè o stuzzichini a tavola o in terrazza; adatto anche come sottopentola decorativo
- Lavabile in lavastoviglie: No – solo lavaggio a mano
- Pulizia: Pulire dopo l'uso con un panno umido o lavare a mano in acqua tiepida con detergente delicato; asciugare immediatamente dopo il lavaggio
- Ammollo: Non lasciare immerso in acqua per lunghi periodi per evitare deformazioni o crepe nel bambù
- Uso nel microonde: Non applicabile
- Uso in forno: Non applicabile

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Sciacquare accuratamente e asciugare immediatamente.
- Asciugatura: Non immergere il bambù in acqua. Asciugare completamente il prodotto con un panno asciutto subito dopo il lavaggio.
- Manutenzione: Trattare periodicamente il bambù con olio alimentare (come olio di lino o olio minerale) per prevenire essiccazione e crepe.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e da ambienti umidi.
- Evitare: Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio, poiché danneggiano la superficie del bambù.

Istruzioni di sicurezza

- Rischio di danno: Il bambù può incrinarsi o scheggiarsi in caso di urti forti o cadute. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di crepe o schegge.
- Schegge: Interrompere immediatamente l'uso se sono visibili schegge o crepe, per evitare il rischio di lesioni alla bocca.
- Umidità: Non esporre il bambù a umidità prolungata o ammollo, poiché ciò potrebbe causare rigonfiamenti, deformazioni o muffa.
- Calore: Non esporre il bambù a fiamme libere o a calore diretto estremo.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il bambù è un materiale biodegradabile. Smaltire le stoviglie in bambù dismesse nel contenitore per rifiuti organici o portarle a un impianto di compostaggio.
- Le stoviglie in bambù danneggiate che non possono essere compostate (ad es. a causa di rivestimenti o adesivi) devono essere smaltite con i rifiuti domestici indifferenziati.
- Consultare le linee guida locali per la raccolta differenziata nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di schegge o bordi taglienti in caso di danneggiamento del bambù.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Okrągła Taca – Biała / Bambus – ø 32,5 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Okrągła Taca – Biała / Bambus – ø 32,5 cm

Zawartość produktu

- 1x Taca, okrągła (Średnica: 32,5 cm, Wysokość: 50 mm)
- Materiał: Bambus

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do podawania napojów, kawy lub przekąsek przy stole lub na tarasie; nadaje się również jako dekoracyjna podkładka
- Bezpieczna do zmywarki: Nie – myć wyłącznie ręcznie
- Czyszczenie: Po użyciu przetrzeć wilgotną ściereczką lub umyć ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem; natychmiast osuszyć po myciu
- Moczenie: Nie pozostawiać zanurzonych w wodzie przez dłuższy czas, aby uniknąć odkształcenia lub pęknięcia bambusa
- Użycie w mikrofalówce: Nie dotyczy
- Użycie w piekarniku: Nie dotyczy

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do naczyń. Dokładnie opłukać i natychmiast wysuszyć.
- Suszenie: Nie moczyć bambusa w wodzie. Natychmiast po umyciu dokładnie wysuszyć produkt suchą ściereczką.
- Konserwacja: Okresowo olejować bambus olejem spożywczym (np. lnianym lub mineralnym), aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnego otoczenia.
- Unikać: Nie używać ściernych środków czyszczących ani stalowej wełny, gdyż uszkadzają powierzchnię bambusa.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko uszkodzenia: Bambus może pękać lub drzazgować pod wpływem silnych uderzeń lub upadku. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem pęknięć lub drzazg.
- Drzazgi: Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli widoczne są drzazgi lub pęknięcia, aby uniknąć ryzyka urazu jamy ustnej.
- Wilgoć: Nie narażaj bambusa na długotrwałe działanie wody lub wilgoci, ponieważ może to powodować pęcznienie, odkształcenia lub pleśń.
- Ciepło: Nie narażaj bambusa na otwarty ogień ani ekstremalne bezpośrednie ciepło.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Bambus jest materiałem biodegradowalnym. Zużyte naczynia bambusowe należy wyrzucać do pojemnika na odpady organiczne lub dostarczyć do kompostowni.
- Uszkodzone naczynia bambusowe, których nie można kompostować (np. ze względu na powłoki lub kleje), należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
- Należy stosować się do lokalnych zasad segregacji odpadów obowiązujących w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko drzazg lub ostrych krawędzi w przypadku uszkodzenia bambusa.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Turvallisuusohjeet

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Název výrobku

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Obsah výrobku

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Bezpečnostní pokyny

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Termék neve

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

A termék tartalma

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Biztonsági utasítások

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Título do produto

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Conteúdo do produto

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Instruções de segurança

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Bruksanvisning: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Produktinnhold

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Drogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Titlul produsului

Cosy & Trendy Dienblad Rond – Wit / Bamboe – ø 32,5 cm

Conținutul produsului

- 1x Dienblad, rond (Diameter: 32,5 cm, Hoogte: 50 mm)
- Materiaal: Bamboe

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van drankjes, koffie of hapjes aan tafel of op het terras; ook geschikt als decoratieve onderlegger
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen
- Reiniging: Was het dienblad na gebruik af met een vochtige doek of met de hand in lauw water en mild afwasmiddel; droog het onmiddellijk na het wassen
- Onderdompeling: Niet langdurig in water laten staan om kromtrekken of barsten van het bamboe te voorkomen
- Gebruik in magnetron: Niet van toepassing
- Gebruik in oven: Niet van toepassing

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog direct af.
- Droogen: Laat bamboe niet weken in water. Droog het product direct na het wassen volledig af met een droge doek.
- Onderhoud: Behandel bamboe periodiek met voedingsolie (zoals lijnolie of minerale olie) om uitdrogen en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vochtige omgevingen.
- Vermijd: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, deze beschadigen het oppervlak van het bamboe.

Instrucțiuni de siguranță

- Breukrisico: Bamboe kan bij hevig stoten of vallen beschadigen of splinteren. Controleer het product regelmatig op scheuren of splinters.
- Splinters: Gebruik het product niet meer als er splinters of scheuren zichtbaar zijn, om letsel in de mond te voorkomen.
- Vocht: Stel bamboe niet langdurig bloot aan water of vocht, dit kan zwellen, vervormen of beschimmelen veroorzaken.
- Hitte: Stel bamboe niet bloot aan open vuur of extreme directe hitte.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Bamboe is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt bamboeservies bij de GFT-container of breng het naar een composteervoorziening.
- Beschadigd bamboeservies dat niet composteerbaar is (bijv. door coatings of lijm) kunt u afvoeren via het restafval.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor afvalscheiding in uw gemeente.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters of scherpe randen bij beschadiging van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Runt Bricka – Vit / Bambu – ø 32,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Runt Bricka – Vit / Bambu – ø 32,5 cm

Produktinnehåll

- 1x Bricka, rund (Diameter: 32,5 cm, Höjd: 50 mm)
- Material: Bambu

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för servering av drycker, kaffe eller tilltugg vid bordet eller på terrassen; passar även som dekorativ underlägg
- Diskmaskinssäker: Nej – endast handtvätt
- Rengöring: Torka av efter användning med en fuktig trasa eller tvätta för hand i ljummet vatten med mildt diskmedel; torka omedelbart efter tvätt
- Blötläggning: Låt inte ligga nedsänkt i vatten under längre tid för att undvika att bambu deformeras eller spricker
- Mikrovågsugn: Ej tillämpligt
- Ugn: Ej tillämpligt

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Handtvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Skölj noggrant och torka av omedelbart.
- Torkning: Låt inte bambu ligga i blöt. Torka produkten omedelbart och helt med en torr duk efter diskning.
- Underhåll: Behandla bambu regelbundet med livsmedelsgodkänd olja (t.ex. linolja eller mineralolja) för att förhindra uttorkning och sprickbildning.
- Förvaring: Förvara på en torr, välventilerad plats, borta från direkt solljus och fuktiga miljöer.
- Undvik: Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull, eftersom dessa skadar bambuytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Skaderisk: Bambu kan spricka eller flisa sig vid kraftiga stötar eller fall. Kontrollera regelbundet produkten för sprickor eller flisningar.
- Splitter: Sluta använda produkten omedelbart om splitter eller sprickor är synliga, för att undvika skaderisk i munnen.
- Fukt: Utsätt inte bambu för långvarig fukt eller blötläggning, eftersom detta kan orsaka svällning, deformation eller mögel.
- Värme: Utsätt inte bambu för öppen låga eller extrem direkt värme.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Bambu är ett biologiskt nedbrytbart material. Kasserat bambusservis kan slängas i matavfallet eller lämnas till en komposteringsanläggning.
- Skadat bambusservis som inte kan komposteras (t.ex. på grund av beläggningar eller lim) ska slängas i restavfallet.
- Följ de lokala riktlinjerna för avfallssortering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för splitter eller vassa kanter om bambu skadas.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.