NL Handleiding: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Producttitel

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Inhoud van het product

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Boska Pizza Cutter Oslo+ - 21.7 cm

Product Title

Boska Pizza Cutter Oslo+ - 21.7 cm

Contents of the Product

• 1x Pizza Cutter (Length 21.7 cm, Width 8.4 cm, Height 1.5 cm)
• Material: Stainless steel blade wheel with non-stick BSF™ coating, handle made of European oak

User Instructions

• Use: Ideal for cutting pizza, flammkuchen and tart into neat slices
• Cutting wheel: Stainless steel with non-stick BSF™ coating — dough and cheese do not stick
• Handle: European oak for a firm, comfortable grip
• Stability: Sturdy construction prevents wobbling during cutting
• Dishwasher safe: No — hand wash only

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
• Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
• Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

• Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
• Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
• Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

• Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
• Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Boska Pizzaschneider Oslo+ - 21,7 cm

Produkttitel

Boska Pizzaschneider Oslo+ - 21,7 cm

Produktinhalt

• 1x Pizzaschneider (Länge 21,7 cm, Breite 8,4 cm, Höhe 1,5 cm)
• Material: Schneidrad aus Edelstahl mit Non-Stick-BSF™-Beschichtung, Griff aus europäischer Eiche

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Schneiden von Pizza, Flammkuchen und Kuchen in gleichmäßige Stücke
• Schneidrad: Edelstahl mit Non-Stick-BSF™-Beschichtung — Teig und Käse bleiben nicht haften
• Griff: Europäische Eiche für einen festen, komfortablen Halt
• Stabilität: Robuste Konstruktion verhindert Wackeln beim Schneiden
• Spülmaschinenfest: Nein — nur Handwäsche

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
• Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
• Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
• Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.

• Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Boska Coupe-pizza Oslo+ - 21,7 cm

Titre du produit

Boska Coupe-pizza Oslo+ - 21,7 cm

Contenu du produit

• 1x Coupe-pizza (Longueur 21,7 cm, Largeur 8,4 cm, Hauteur 1,5 cm)
• Matériau : Molette en acier inoxydable avec revêtement antiadhésif BSF™, manche en chêne européen

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour couper pizza, flammkuchen et tarte en parts nettes
• Molette : Acier inoxydable avec revêtement antiadhésif BSF™ — la pâte et le fromage n'adhèrent pas
• Manche : Chêne européen pour une prise en main ferme et confortable
• Stabilité : Construction robuste empêchant tout vacillement lors de la coupe
• Lave-vaisselle : Non — lavage à la main uniquement

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
• Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

• Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
• Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
• Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
• Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Boska Cortapizzas Oslo+ - 21,7 cm

Título del producto

Boska Cortapizzas Oslo+ - 21,7 cm

Contenido del producto

• 1x Cortapizzas (Longitud 21,7 cm, Anchura 8,4 cm, Altura 1,5 cm)
• Material: Rueda de corte de acero inoxidable con revestimiento antiadherente BSF™, mango de roble europeo

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para cortar pizza, flammkuchen y tarta en porciones ordenadas
• Rueda de corte: Acero inoxidable con revestimiento antiadherente BSF™ — la masa y el queso no se adhieren
• Mango: Roble europeo para un agarre firme y cómodo
• Estabilidad: Construcción robusta que evita el bamboleo durante el corte
• Apto para lavavajillas: No — lavar solo a mano

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
• Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
• Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

• Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
• Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
• Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
• Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Produkttitel

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Produktets indhold

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Boska Tagliapizza Oslo+ - 21,7 cm

Titolo del prodotto

Boska Tagliapizza Oslo+ - 21,7 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Tagliapizza (Lunghezza 21,7 cm, Larghezza 8,4 cm, Altezza 1,5 cm)
• Materiale: Rotella in acciaio inossidabile con rivestimento antiaderente BSF™, manico in rovere europeo

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per tagliare pizza, flammkuchen e torte in fette ordinate
• Rotella: Acciaio inossidabile con rivestimento antiaderente BSF™ — l'impasto e il formaggio non si attaccano
• Manico: Rovere europeo per una presa salda e confortevole
• Stabilità: Costruzione robusta che impedisce oscillazioni durante il taglio
• Lavastoviglie: No — lavare solo a mano

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
• Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
• Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
• Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

• Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
• Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.

• Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Boska Nóż do pizzy Oslo+ - 21,7 cm

Tytuł produktu

Boska Nóż do pizzy Oslo+ - 21,7 cm

Zawartość produktu

• 1x Nóż do pizzy (Długość 21,7 cm, Szerokość 8,4 cm, Wysokość 1,5 cm)
• Materiał: Ostrze ze stali nierdzewnej z powłoką nieprzywierającą BSF™, uchwyt z europejskiego drewna dębowego

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne do krojenia pizzy, flammkuchen i ciasta na równe kawałki
• Ostrze: Stal nierdzewna z powłoką nieprzywierającą BSF™ — ciasto i ser nie przyklejają się
• Uchwyt: Europejskie drewno dębowe zapewniające pewny i wygodny chwyt
• Stabilność: Solidna konstrukcja zapobiega chybotaniu podczas krojenia
• Zmywarka: Nie — myć wyłącznie ręcznie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
• Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
• Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.

• Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Tuotteen nimi

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Název výrobku

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Obsah výrobku

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Termék neve

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

A termék tartalma

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Título do produto

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Conteúdo do produto

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instruções de segurança

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Produkttittel

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Produktinnhold

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Titlul produsului

Boska Pizzasnijder Oslo+ - 21,7 cm

Conținutul produsului

• 1x Pizzasnijder (Lengte 21,7 cm, Breedte 8,4 cm, Hoogte 1,5 cm)
• Materiaal: RVS snijwiel met non-stick BSF™-behandeling, handvat van Europees eikenhout

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het snijden van pizza, flammkuchen en taart in nette punten
• Snijwiel: Roestvrij staal met non-stick BSF™-behandeling — deeg en kaas blijven niet plakken
• Handvat: Europees eikenhout voor een stevige, comfortabele grip
• Stabiliteit: Stevige constructie voorkomt wiebelen tijdens het snijden
• Vaatwasserbestendig: Nee — uitsluitend met de hand wassen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Boska Pizzaskärare Oslo+ - 21,7 cm

Produkttitel

Boska Pizzaskärare Oslo+ - 21,7 cm

Produktinnehåll

• 1x Pizzaskärare (Längd 21,7 cm, Bredd 8,4 cm, Höjd 1,5 cm)
• Material: Skärhjul i rostfritt stål med non-stick BSF™-beläggning, handtag av europeisk ek

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att skära pizza, flammkuchen och tårta i snygga bitar
• Skärhjul: Rostfritt stål med non-stick BSF™-beläggning — deg och ost fastnar inte
• Handtag: Europeisk ek för ett stadigt och bekvämt grepp
• Stabilitet: Robust konstruktion förhindrar gungning under skärning
• Diskmaskinssäker: Nej — endast handtvätt

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
• Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
• Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

• Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
• Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
• Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en insamlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.