NL Handleiding: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Producttitel

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Inhoud van het product

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Veiligheidsinstructies

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Oven Mitt / Straining Aid Mr. Gripper Red Checked - 48 x 11 cm

Product Title

BK Oven Mitt / Straining Aid Mr. Gripper Red Checked - 48 x 11 cm

Contents of the Product

• 1x BK Oven Mitt / Straining Aid Mr. Gripper Red Checked (480 x 110 mm)
• Material: Heat-resistant neoprene with rubber non-slip underside

User Instructions

• Use: Suitable as a straining aid (place slot over lid knob), oven mitt for moving hot pans and lids, and as a pan trivet
• Fits all pan sizes: Yes, dimensions 480 x 110 mm fit virtually all standard pans
• Heat-resistant: Yes, heat-resistant neoprene protects hands when handling hot pans and lids
• Non-slip: Yes, rubber underside prevents sliding when used as a trivet
• Dishwasher safe: No
• Machine washable: Yes, washable at 30 degrees Celsius
• Drying advice: Allow to dry completely before use near heat sources

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash the product by hand in warm water with a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
• Drying: Dry the product immediately and thoroughly after washing to prevent oxidation and staining.
• Storage: Store in a dry place. Moisture can accelerate the oxidation of tin.
• Avoid: Do not store acidic foods (such as tomatoes or citrus fruit) in tin products for extended periods, as acids can corrode the metal.
• Polishing: Use a specialist tin polish if needed to restore shine.

Safety Instructions

• Sharp edges: Tin may have sharp edges or burrs. Inspect the product before first use and handle with care.
• Temperature: Tin conducts heat well and can become hot quickly. Use oven mitts or pot holders when heating.
• Deformation: Tin is a relatively soft metal and may deform under excessive pressure or high temperatures. Handle with care.
• Oxidation: If the surface is damaged, tin may oxidise. Do not use products with damaged, flaking or corroded surfaces for food contact.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Take discarded tin kitchenware to a metal recycling point or civic amenity site.
• Remove any non-metal components (such as wooden handles or rubber seals) separately and dispose of them according to local guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Sharp edges or burrs may cause cuts if handled carelessly.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Topflappen / Abgießhilfe Mr. Gripper Rot Kariert - 48 x 11 cm

Produkttitel

BK Topflappen / Abgießhilfe Mr. Gripper Rot Kariert - 48 x 11 cm

Produktinhalt

• 1x BK Topflappen / Abgießhilfe Mr. Gripper Rot Kariert (480 x 110 mm)
• Material: Hitzebeständiges Neopren mit rutschfester Gummi-Unterseite

Benutzeranleitung

• Verwendung: Geeignet als Abgießhilfe (Schlitz über Deckelknopf legen), Topflappen zum Bewegen heißer Töpfe und Deckel sowie als Untersetzer
• Für alle Topfgrößen geeignet: Ja, Maße 480 x 110 mm passen auf nahezu alle gängigen Töpfe
• Hitzebeständig: Ja, hitzebeständiges Neopren schützt die Hände beim Umgang mit heißen Töpfen und Deckeln
• Rutschfest: Ja, Gummi-Unterseite verhindert Wegrutschen bei Verwendung als Untersetzer
• Spülmaschinenfest: Nein
• Maschinenwaschbar: Ja, waschbar bei 30 Grad Celsius
• Trocknungshinweis: Vor der Verwendung in der Nähe von Wärmequellen vollständig trocknen lassen

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Das Produkt von Hand in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden.
• Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen sofort und gründlich abtrocknen, um Oxidation und Flecken zu vermeiden.
• Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren. Feuchtigkeit kann die Oxidation von Zinn beschleunigen.
• Vermeiden: Säurehaltige Lebensmittel (wie Tomaten oder Zitrusfrüchte) nicht längere Zeit in Zinnprodukten aufbewahren, da Säuren das Metall angreifen können.
• Polieren: Bei Bedarf ein spezielles Zinnpoliermittel verwenden, um den Glanz wiederherzustellen.

Sicherheitshinweise

• Scharfe Kanten: Zinn kann scharfe Kanten oder Grate aufweisen. Prüfen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und gehen Sie vorsichtig damit um.
• Temperatur: Zinn leitet Wärme gut und kann schnell heiß werden. Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe beim Erhitzen.
• Verformung: Zinn ist ein relativ weiches Metall und kann sich bei übermäßigem Druck oder hohen Temperaturen verformen. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
• Oxidation: Bei Beschädigung der Oberfläche kann Zinn oxidieren. Verwenden Sie keine Produkte mit beschädigten, abblätternden oder korrodierten Oberflächen für den Lebensmittelkontakt.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Bringen Sie ausgedientes Zinn-Küchengeschirr zu einer Metallsammelstelle oder dem Wertstoffhof.
• Entfernen Sie etwaige Nicht-Metallteile (wie Holzgriffe oder Gummidichtungen) separat und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Vorschriften.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Scharfe Kanten oder Grate können bei unsachgemäßem Umgang Schnittverletzungen verursachen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BK Manique / Aide à l'égouttage Mr. Gripper Rouge à Carreaux - 48 x 11 cm

Titre du produit

BK Manique / Aide à l'égouttage Mr. Gripper Rouge à Carreaux - 48 x 11 cm

Contenu du produit

• 1x BK Manique / Aide à l'égouttage Mr. Gripper Rouge à Carreaux (480 x 110 mm)
• Matériau : Néoprène résistant à la chaleur avec dessous antidérapant en caoutchouc

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Convient comme aide à l'égouttage (placer la fente sur le bouton du couvercle), manique pour déplacer des casseroles et couvercles chauds, et comme dessous-de-plat
• Compatible avec toutes les tailles de casseroles : Oui, les dimensions 480 x 110 mm conviennent à presque toutes les casseroles standard
• Résistant à la chaleur : Oui, le néoprène résistant à la chaleur protège les mains lors de la manipulation de casseroles et couvercles chauds
• Antidérapant : Oui, le dessous en caoutchouc empêche le glissement lors de l'utilisation comme dessous-de-plat
• Compatible lave-vaisselle : Non
• Lavable en machine : Oui, lavable à 30 degrés Celsius
• Conseil de séchage : Laisser sécher complètement avant utilisation près de sources de chaleur

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage: Laver le produit à la main dans de l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier.
• Séchage: Sécher le produit immédiatement et soigneusement après le lavage pour éviter l'oxydation et les taches.
• Stockage: Conserver dans un endroit sec. L'humidité peut accélérer l'oxydation de l'étain.
• Éviter: Ne pas conserver d'aliments acides (comme les tomates ou les agrumes) dans des produits en étain pendant de longues périodes, car les acides peuvent attaquer le métal.
• Polissage: Utiliser si nécessaire un produit de polissage spécial pour l'étain afin de restaurer l'éclat.

Consignes de sécurité

• Bords tranchants: L'étain peut présenter des bords tranchants ou des bavures. Inspectez le produit avant la première utilisation et manipulez-le avec précaution.
• Température: L'étain conduit bien la chaleur et peut chauffer rapidement. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine lors du chauffage.
• Déformation: L'étain est un métal relativement mou et peut se déformer sous une pression excessive ou à haute température. Manipulez le produit avec soin.

• Oxydation: En cas d'endommagement de la surface, l'étain peut s'oxyder. N'utilisez pas de produits avec des surfaces endommagées, écaillées ou corrodées pour le contact alimentaire.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Déposez les ustensiles de cuisine en étain usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
• Retirez les éventuels composants non métalliques (comme les manches en bois ou les joints en caoutchouc) séparément et éliminez-les conformément aux directives locales.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique: Les bords tranchants ou les bavures peuvent provoquer des coupures en cas de manipulation imprudente.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Agarrador / Ayuda para Escurrir Mr. Gripper Rojo a Cuadros - 48 x 11 cm

Título del producto

BK Agarrador / Ayuda para Escurrir Mr. Gripper Rojo a Cuadros - 48 x 11 cm

Contenido del producto

• 1x BK Agarrador / Ayuda para Escurrir Mr. Gripper Rojo a Cuadros (480 x 110 mm)
• Material: Neopreno resistente al calor con base antideslizante de goma

Instrucciones de uso

• Uso: Apto como ayuda para escurrir (colocar la ranura sobre el pomo de la tapa), agarrador para mover ollas y tapas calientes, y como salvamanteles
• Apto para todos los tamaños de ollas: Sí, las dimensiones 480 x 110 mm se adaptan a casi todas las ollas estándar
• Resistente al calor: Sí, el neopreno resistente al calor protege las manos al manipular ollas y tapas calientes
• Antideslizante: Sí, la base de goma evita el deslizamiento al usarlo como salvamanteles
• Apto para lavavajillas: No
• Lavable a máquina: Sí, lavable a 30 grados Celsius
• Consejo de secado: Dejar secar completamente antes de usar cerca de fuentes de calor

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lave el producto a mano en agua caliente con un lavavajillas suave. No utilice limpiadores abrasivos ni estropajos de acero.
• Secado: Seque el producto inmediata y minuciosamente tras el lavado para evitar la oxidación y las manchas.
• Almacenamiento: Guarde en un lugar seco. La humedad puede acelerar la oxidación del estaño.
• Evitar: No almacene alimentos ácidos (como tomates o cítricos) en productos de estaño durante períodos prolongados, ya que los ácidos pueden corroer el metal.
• Pulido: Use un pulidor especializado para estaño si es necesario para restaurar el brillo.

Instrucciones de seguridad

• Bordes cortantes: El estaño puede tener bordes afilados o rebabas. Inspeccione el producto antes del primer uso y manéjelo con cuidado.
• Temperatura: El estaño conduce bien el calor y puede calentarse rápidamente. Use manoplas o agarraderas al calentar.
• Deformación: El estaño es un metal relativamente blando y puede deformarse bajo presión excesiva o altas temperaturas. Trate el producto con cuidado.
• Oxidación: Si la superficie está dañada, el estaño puede oxidarse. No utilice productos con superficies dañadas, descascaradas o corroídas en contacto con alimentos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso de adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Lleve los utensilios de cocina de estaño desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
• Retire los componentes no metálicos (como mangos de madera o juntas de goma) por separado y deséchelos según las normativas locales.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Los bordes afilados o las rebabas pueden causar cortes si se manipula con descuido.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Produkttitel

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Produktets indhold

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Brugsanvisning

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BK Presina / Aiuto per Scolare Mr. Gripper Rosso a Quadri - 48 x 11 cm

Titolo del prodotto

BK Presina / Aiuto per Scolare Mr. Gripper Rosso a Quadri - 48 x 11 cm

Contenuto del prodotto

• 1x BK Presina / Aiuto per Scolare Mr. Gripper Rosso a Quadri (480 x 110 mm)
• Materiale: Neoprene resistente al calore con fondo antiscivolo in gomma

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Adatto come aiuto per scolare (inserire la fessura sul pomello del coperchio), presina per spostare pentole e coperchi caldi, e come sottopentola
• Adatto a tutte le dimensioni di pentole: Sì, le dimensioni 480 x 110 mm si adattano a quasi tutte le pentole standard
• Resistente al calore: Sì, il neoprene resistente al calore protegge le mani durante la manipolazione di pentole e coperchi caldi
• Antiscivolo: Sì, il fondo in gomma impedisce lo scivolamento quando utilizzato come sottopentola
• Adatto alla lavastoviglie: No
• Lavabile in lavatrice: Sì, lavabile a 30 gradi Celsius
• Consiglio per l'asciugatura: Lasciare asciugare completamente prima dell'uso vicino a fonti di calore

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare il prodotto a mano in acqua calda con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio.
• Asciugatura: Asciugare il prodotto immediatamente e accuratamente dopo il lavaggio per evitare ossidazione e macchie.
• Conservazione: Conservare in un luogo asciutto. L'umidità può accelerare l'ossidazione dello stagno.
• Evitare: Non conservare alimenti acidi (come pomodori o agrumi) in prodotti di stagno per periodi prolungati, poiché gli acidi possono corrodere il metallo.
• Lucidatura: Se necessario, utilizzare un prodotto lucidante specifico per lo stagno per ripristinare la brillantezza.

Istruzioni di sicurezza

• Bordi taglienti: Lo stagno può presentare bordi taglienti o bave. Ispezionare il prodotto prima del primo utilizzo e maneggiarlo con cura.
• Temperatura: Lo stagno conduce bene il calore e può scaldarsi rapidamente. Utilizzare presine o guanti da forno durante il riscaldamento.
• Deformazione: Lo stagno è un metallo relativamente morbido e può deformarsi sotto pressione eccessiva o ad alte temperature. Trattare il prodotto con cura.

• Ossidazione: In caso di danneggiamento della superficie, lo stagno può ossidarsi. Non utilizzare prodotti con superfici danneggiate, scrostate o corrose a contatto con alimenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare gli utensili da cucina in stagno dismessi a un punto di raccolta per metalli o a un centro di riciclaggio.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in legno o guarnizioni in gomma) separatamente e smaltirli secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Bordi taglienti o bave possono causare tagli se maneggiati con negligenza.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Rękawica Kuchenna / Pomoc do Odcedzania Mr. Gripper Czerwona w Kratę - 48 x 11 cm

Tytuł produktu

BK Rękawica Kuchenna / Pomoc do Odcedzania Mr. Gripper Czerwona w Kratę - 48 x 11 cm

Zawartość produktu

• 1x BK Rękawica Kuchenna / Pomoc do Odcedzania Mr. Gripper Czerwona w Kratę (480 x 110 mm)
• Materiał: Żaroodporny neopren z antypoślizgowym spodem gumowym

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Nadaje się jako pomoc do odcedzania (umieścić szczelinę na gałce pokrywki), rękawica kuchenna do przenoszenia gorących garnków i pokrywek oraz jako podstawka pod garnek
• Pasuje do wszystkich rozmiarów garnków: Tak, wymiary 480 x 110 mm pasują do niemal wszystkich standardowych garnków
• Żaroodporny: Tak, żaroodporny neopren chroni dłonie podczas obsługi gorących garnków i pokrywek
• Antypoślizgowy: Tak, gumowy spód zapobiega przesuwaniu się podczas użycia jako podstawka
• Nadaje się do zmywarki: Nie
• Nadaje się do prania w pralce: Tak, można prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza
• Wskazówka dotycząca suszenia: Przed użyciem w pobliżu źródeł ciepła należy całkowicie wysuszyć

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć produkt ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do mycia naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków stalowych.
• Suszenie: Natychmiast i dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec utlenianiu i plamom.
• Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Wilgoć może przyspieszać utlenianie cyny.
• Unikać: Nie przechowywać kwaśnych produktów spożywczych (takich jak pomidory czy owoce cytrusowe) w produktach cynowych przez dłuższy czas, ponieważ kwasy mogą niszczyć metal.
• Polerowanie: W razie potrzeby użyć specjalnego środka do polerowania cyny, aby przywrócić połysk.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ostre krawędzie: Cyna może mieć ostre krawędzie lub zadziory. Sprawdź produkt przed pierwszym użyciem i obchodź się z nim ostrożnie.
• Temperatura: Cyna dobrze przewodzi ciepło i może szybko się nagrzewać. Używaj rękawic kuchennych lub uchwytów przy podgrzewaniu.
• Odkształcenia: Cyna jest stosunkowo miękkim metalem i może się odkształcać pod nadmiernym naciskiem lub w wysokich temperaturach. Obchodź się z produktem ostrożnie.
• Utlenianie: W przypadku uszkodzenia powierzchni cyna może utleniać się. Nie używaj produktów z uszkodzoną, łuszczącą się lub skorodowaną powierzchnią do kontaktu z żywnością.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte cynowe przybory kuchenne należy oddać do punktu zbiórki metali lub na składowisko odpadów.
• Usuń wszelkie elementy niemetalowe (takie jak drewniane uchwyty lub uszczelki gumowe) oddzielnie i pozbądź się ich zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ostre krawędzie lub zadziory mogą powodować skaleczenia przy nieostrożnym obchodzeniu się.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Tuotteen nimi

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Tuotteen sisältö

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Käyttöohjeet

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Turvallisuusohjeet

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Název výrobku

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Obsah výrobku

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Návod k použití

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Bezpečnostní pokyny

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Termék neve

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

A termék tartalma

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Használati utasítás

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Biztonsági utasítások

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Título do produto

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Conteúdo do produto

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Instruções de utilização

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Instruções de segurança

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Produkttittel

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Produktinnhold

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Bruksanvisning

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Titlul produsului

BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit - 48 x 11 cm

Conținutul produsului

• 1x BK Pannenlap / Afgiethulp Mr. Gripper Rood Geruit (480 x 110 mm)
• Materiaal: Hittebestendig neopreen met rubberen antislip onderkant

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Geschikt als afgiethulp (gleuf over dekselknop plaatsen), pannenlap voor het verplaatsen van hete pannen en deksels, en als pannenonderzetter
• Geschikt voor alle panmaten: Ja, afmetingen 480 x 110 mm passen over vrijwel alle gangbare pannen
• Hittebestendig: Ja, hittebestendig neopreen beschermt de handen bij het hanteren van hete pannen en deksels
• Antislip: Ja, rubberen onderkant voorkomt wegglijden bij gebruik als pannenonderzetter
• Vaatwasserbestendig: Nee
• Wasmachinebestendig: Ja, wasbaar op 30 graden Celsius
• Droogadvies: Laat volledig drogen voor gebruik nabij warmtebronnen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was het product met de hand af in warm water met een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
• Drogen: Droog het product direct en grondig af na het wassen om oxidatie en vlekken te voorkomen.
• Opslag: Bewaar op een droge plaats. Vocht kan oxidatie van tin versnellen.
• Vermijd: Bewaar geen zure voedingsmiddelen (zoals tomaten of citrusfruit) langdurig in tinnen producten, want zuren kunnen het metaal aantasten.
• Polijsten: Gebruik indien nodig een speciaal tinpolijstmiddel om de glans te herstellen.

Instrucțiuni de siguranță

• Scherpe randen: Tin kan scherpe randen of bramen hebben. Controleer het product vóór eerste gebruik en wees voorzichtig bij het hanteren.
• Temperatuur: Tin geleidt warmte goed en kan snel heet worden. Gebruik pannenlappen of ovenwanten bij verhitting.
• Vervorming: Tin is een relatief zacht metaal en kan vervormen bij overmatige druk of hoge temperaturen. Behandel het product met zorg.
• Oxidatie: Bij beschadiging van het oppervlak kan tin oxideren. Gebruik geen producten met beschadigde, gebladderde of roestige oppervlakken voor voedselcontact.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankt tinnen keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals houten handvatten of rubberen afdichtingen) afzonderlijk en voer deze af volgens de lokale richtlijnen.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Scherpe randen of bramen kunnen snijwonden veroorzaken bij onvoorzichtig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: BK Grytlapp / Avsilahjälp Mr. Gripper Röd Rutig - 48 x 11 cm

Produkttitel

BK Grytlapp / Avsilahjälp Mr. Gripper Röd Rutig - 48 x 11 cm

Produktinnehåll

• 1x BK Grytlapp / Avsilahjälp Mr. Gripper Röd Rutig (480 x 110 mm)
• Material: Värmebeständigt neopren med halkfri gummibotten

Användarinstruktioner

• Användning: Lämplig som avsilahjälp (placera spåret över lockets knopp), grytlapp för att flytta heta kastruller och lock, samt som grytunderlägg
• Passar alla kastrullstorlekar: Ja, måtten 480 x 110 mm passar nästan alla standardkastruller
• Värmebeständig: Ja, värmebeständigt neopren skyddar händerna vid hantering av heta kastruller och lock
• Halkfri: Ja, gummibotten förhindrar glidning vid användning som grytunderlägg
• Diskmaskinssäker: Nej
• Maskintvättbar: Ja, tvättbar vid 30 grader Celsius
• Torkningsråd: Låt torka helt innan användning nära värmekällor

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska produkten för hand i varmt vatten med ett milt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull.
• Torkning: Torka produkten omedelbart och noggrant efter diskning för att förhindra oxidation och fläckar.
• Förvaring: Förvara på en torr plats. Fukt kan påskynda oxidationen av tenn.
• Undvik: Förvara inte sura livsmedel (som tomater eller citrusfrukter) i tennprodukter under längre tid, eftersom syror kan angripa metallen.
• Polering: Använd vid behov ett specialmedel för tennpolering för att återställa glansen.

Säkerhetsinstruktioner

• Vassa kanter: Tenn kan ha vassa kanter eller grader. Kontrollera produkten före första användning och hantera den varsamt.
• Temperatur: Tenn leder värme väl och kan bli varmt snabbt. Använd grytlappar eller ugnsvanter vid upphettning.
• Deformation: Tenn är en relativt mjuk metall och kan deformeras vid alltför hårt tryck eller höga temperaturer. Hantera produkten varsamt.
• Oxidation: Om ytan skadas kan tenn oxidera. Använd inte produkter med skadade, flagande eller korroderade ytor i kontakt med livsmedel.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänade köksredskap av tenn till en insamlingsplats för metallåtervinning eller en återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (som trähandtag eller gummipackningar) separat och kassera dem enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Vassa kanter eller grader kan orsaka skärsår vid ovarsam hantering.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.